

---

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE (IT)  
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE (EN)  
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN (FR)  
BEDIENUNGS- UND WARTUNGSAWISUNGEN (DE)  
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN (NL)  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ (RU)  
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET (FI)  
INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSANVISNING (SE)  
INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE (RO)  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (GR)  
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO (ES)  
KURULUM VE BAKIM TALİMATI (TR)  
INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI (PL)  
NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)  
INSTALLÁCIÓS ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV (HU)  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА (BG)  
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO (PT)  
مدل های پمپ راهنمای و نصب دفترچه (IR)

esybox



<b>ITALIANO</b>	Pag.	1
<b>ENGLISH</b>	Pag.	41
<b>FRANÇAIS</b>	pag.	78
<b>DEUTSCH</b>	seite	119
<b>NEDERLANDS</b>	bladz	160
<b>РУССКИЙ</b>	стр.	200
<b>SUOMI</b>	σελ.	242
<b>SVENSKA</b>	sid.	280
<b>ROMANA</b>	pag.	318
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	стр.	357
<b>ESPAÑOL</b>	psl.	400
<b>TÜRKÇE</b>	sayfa	440
<b>POLSKI</b>	str.	478
<b>ČESKÝ</b>	pág.	518
<b>MAGYAR</b>	oldal	555
<b>БЪЛГАРСКИ</b>	страница	594
<b>PORTUGUÊS</b>	pag.	636
676	صفحه	فارسى




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14





Fig. 15



<b>1.</b>	<b>KLÍČ .....</b>	<b>520</b>
1.1.	Bezpečnostní značky.....	520
<b>2.</b>	<b>OBLASTI POUŽITÍ A ČERPATELNÉ KAPALINY .....</b>	<b>520</b>
<b>3.</b>	<b>OBECNÉ .....</b>	<b>520</b>
3.1.	Název produktu .....	520
3.2.	Klasifikace podle evropského předpisu .....	520
3.3.	Popis.....	520
3.4.	Konkrétní reference produktů .....	521
<b>4.</b>	<b>VAROVÁNÍ A ZBYTKOVÁ RIZIKA .....</b>	<b>521</b>
4.1.	Volitelný filtr proti nečistotám.....	521
4.2.	Zneužití.....	521
4.3.	Živé díly .....	521
4.4.	Likvidace produktu .....	521
<b>5.</b>	<b>MANAGEMENT.....</b>	<b>521</b>
5.1.	Skladování .....	521
5.2.	Přeprava .....	522
<b>6.</b>	<b>INSTALACE .....</b>	<b>522</b>
6.1.	Doporučené predispozice .....	522
6.2.	Vodovodní a potrubní připojka .....	522
6.3.	Elektrické připojení .....	522
<b>7.</b>	<b>POVĚŘENÍ .....</b>	<b>523</b>
7.1.	Nanášení .....	523
7.2.	Startovní .....	523
7.3.	Opatření.....	523
<b>8.</b>	<b>ÚDRŽBA.....</b>	<b>523</b>
8.1.	Pravidelné kontroly .....	523
8.2.	Vyprázdnění systému .....	523
8.3.	Úpravy a náhradní díly .....	524
8.4.	Označení CE a minimální pokyny pro DNA .....	524
<b>9.</b>	<b>PROHLÁŠENÍ O SHODE .....</b>	<b>524</b>
<b>10.</b>	<b>ZÁRUKA.....</b>	<b>524</b>
<b>11.</b>	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE.....</b>	<b>525</b>
<b>12.</b>	<b>POPIS OVLÁDACÍHO PANELU .....</b>	<b>526</b>
12.1.	Orientace ovládacího panelu .....	526
12.2.	Provoz plnicího systému.....	526
12.3.	Operace .....	526
<b>13.</b>	<b>OVLÁDACÍ PANEL.....</b>	<b>527</b>
13.1.	Menu.....	527
13.1.1.	Struktura menu .....	528
13.1.2.	Přímý přístup.....	529
13.1.3.	Přístup podle názvu .....	529
13.1.4.	Struktura stránek menu .....	530
13.1.5.	Nastavení parametru blokování pomocí hesla .....	531
13.1.6.	Aktivace a deaktivace motoru .....	531
13.2.	Význam jednotlivých parametrů .....	531
13.2.1.	Uživatelské menu .....	532
13.2.2.	Nabídka monitoru .....	533
13.2.3.	Nabídka požadované hodnoty .....	533
13.2.4.	Ruční menu .....	534
13.2.5.	Nabídka instalátoru .....	535
13.2.6.	Nabídka technické pomoci .....	537
13.3.	Ochranné systémy .....	542
13.3.1.	Popis blokád .....	543
13.3.2.	Anti-Cycling (ochrana proti nepřetržitým cyklům bez požadavku na napájení) .....	543
13.3.3.	Anti-Freeze (Ochrana proti zamrznutí vody v systému).....	543
13.3.4.	Antiblokovací program: Ochrana proti zablokování dlouhých čerpadel .....	543
13.3.5.	"BP1" "BP2" Ucpání v důsledku poruchy snímačů tlaku .....	543
13.3.6.	Blokování "PB" v důsledku napájecího napětí mimo specifikace .....	543
13.3.7.	Blokování "SC" v důsledku zkratu mezi fázemi motoru .....	543

## ČEŠTINA

13.3.8.	Ruční reset chybových stavů .....	544
13.3.9.	Samočinný reset chybových stavů.....	544
<b>13.4.</b>	<b>Provoz s řídicí jednotkou .....</b>	<b>544</b>
13.4.1.	Funkce dostupné z kontrolního boxu .....	544
13.4.2.	Elektrické připojení k uživatelským vstupům a výstupům .....	545
13.4.3.	Nastavení funkcí z řídicí jednotky .....	545
13.4.4.	Spárování a odpojení čerpadla s řídicí jednotkou.....	545
<b>13.5.</b>	<b>Reset a tovární nastavení.....</b>	<b>545</b>
13.5.1.	Obecný reset systému .....	545
13.5.2.	Tovární nastavení .....	545
13.5.3.	Obnovení továrního nastavení.....	545
<b>14.</b>	<b>KONKRÉTNÍ INSTALACE.....</b>	<b>546</b>
14.1.	Zakázání samonasávacího systému .....	546
14.2.	Instalace s rychlým připojením .....	546
14.3.	Více sad .....	547
14.3.1.	Úvod do systémů s více čerpadly .....	547
14.3.2.	Vytvoření systému s více čerpadly .....	547
14.3.3.	Bezdrátová komunikace .....	547
14.3.4.	Připojení a nastavení vstupů s fotovazbou .....	547
14.3.5.	Parametry týkající se multipump .....	547
14.3.6.	První spuštění multipump systému .....	548
14.3.7.	Nastavení multičerpadla .....	548
14.3.8.	Zadání startovního pořadí .....	548
14.3.9.	Maximální doba spínání .....	548
14.3.10.	Dosažení maximální doby nečinnosti .....	548
14.3.11.	Rezervy a počet zařízení, která se podílejí na čerpání .....	549
14.3.12.	Bezdrátové ovládání .....	549
<b>15.</b>	<b>AKTUALIZACE APLIKACÍ, CLOUDU A SOFTWAREU .....</b>	<b>549</b>
15.1.	Stažení a instalace aplikace .....	549
15.2.	Registrace do cloutu DAB .....	550
15.3.	Konfigurace produktu .....	550
<b>16.</b>	<b>SPECIFICKÉ KONFIGURACE .....</b>	<b>550</b>
16.1.	Vertikální konfigurace .....	550
16.1.1.	Instalace "nad hlavu" .....	550
16.1.2.	Instalace "pod hlavu" .....	550
16.2.	Horizontální konfigurace .....	551
16.2.1.	Instalace "nad hlavu" .....	551
16.2.2.	Instalace "pod hlavu" .....	551
<b>17.</b>	<b>NÁSTROJ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....</b>	<b>551</b>
17.1.	Specifikace Esyboxu .....	551
<b>18.</b>	<b>EXPANZNÍ NÁDOBA.....</b>	<b>552</b>
18.1.	Údržba expanzní nádoby .....	553
<b>19.</b>	<b>HŘÍDEL MOTORU .....</b>	<b>553</b>
<b>20.</b>	<b>ZPĚTNÝ VENTIL.....</b>	<b>553</b>
<b>21.</b>	<b>ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....</b>	<b>553</b>
21.1.	Odstraňování problémů s vestavěnou elektronikou .....	554

## 1. KLÍČ

### 1.1. Bezpečnostní značky

Níže uvedené symboly jsou použity (pokud jsou relevantní) v uživatelské příručce. Tyto symboly byly vloženy, aby upozornily personál uživatele na možné zdroje nebezpečí.

Nedodržení symbolů může mít za následek zranění, smrt a/nebo poškození stroje nebo zařízení.

Obecně řečeno, existují tři typy signálů (Stůl 1).

Symbol	Formulář	Typ	Popis
	Zarámovaný trojúhelníkový tvar	Varovné signály	Uveďte požadavky týkající se současných nebo možných nebezpečí
	Kruhový rám	Zákazové značky	Stanovují požadavky na opatření, kterým je třeba se vyhnout
	Uzavřený kruh	Příkazové značky	Uveďte informace, které je povinné si přečíst a dodržovat
	Kruhový rám	Informace	uvádět užitečné informace, jiné než druhy nebezpečí / zákazu / povinnosti

Stůl 1 Typologie bezpečnostních značek

V závislosti na informacích, které mají být přenášeny, mohou značky obsahovat symboly, které spojením myšlenek pomáhají pochopit druh nebezpečí, zákazu nebo povinnosti.

V diskusi byly použity následující symboly:



#### VAROVÁNÍ, OBECNÉ NEBEZPEČÍ.

Neuposlechnutí následujících pokynů můžezpůsobit škodu na osobách a majetku.



#### VAROVÁNÍ, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Nedodržení následujících pokynů můžezpůsobit situaci vážného rizika pro osobní bezpečnost. Dávejte pozor, abyste nepřišli do kontaktu s elektrinou.



#### Poznámky a obecné informace. Před použitím a instalací stroje si pozorně přečtěte následující pokyny.

Společnost DAB Pumps vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila, že obsah této příručky (např. ilustrace, texty a údaje) je přesný, správný a aktuální. Nemusí však být bez chyb a nemusí být kdykoli úplné nebo aktuální. Společnost si proto vyhrazuje právo provádět technické změny a vylepšení v průběhu času, a to i bez předchozího upozornění.

Společnost DAB Pumps nenese žádnou odpovědnost za obsah této příručky, pokud není následně písemně potvrzena společností.

## 2. OBLASTI POUŽITÍ A ČERPATELNÉ KAPALINY

Zařízení je navrženo a konstruováno tak, aby čerpalo pouze vodu, bez výbušných látek a pevných částic nebo vláken, o hustotě 1000 Kg/m<sup>3</sup>, kinematické viskozitě rovné 1 mm<sup>2</sup>/s a chemicky agresivních kapalin. Použití s jinými kapalinami je povoleno pouze se souhlasem výrobce.

## 3. OBECNÉ

### 3.1. Název produktu

ESYBOX

### 3.2. Klasifikace podle evropského předpisu

PODPORA

### 3.3. Popis

Výrobek je integrovaný systém skládající se z vícestupňového odstředivého elektrického čerpadla, elektronického obvodu, který jej ovládá, a expanzní nádrže.

### 3.4. Konkrétní reference produktů

Pokud má výrobek integrovanou elektroniku, viz kapitola 12 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU.

Pokud má výrobek integrovanou expanzní nádobu, viz kapitola 18 EXPANZNÍ NÁDOBA.

Technické údaje jsou uvedeny na štítku s technickými údaji nebo ve vyhrazené kapitole 11 TECHNICKÉ ÚDAJE.

## 4. VAROVÁNÍ A ZBYTKOVÁ RIZIKA



Zkontrolujte, zda jsou všechny vnitřní části panelu (komponenty, vodiče atd.) zcela bez stop vlhkosti, oxidů nebo nečistot: v případě potřeby přesně vyčistěte a zkontrolujte účinnost všech součástí v panelu. V případě potřeby vyměňte všechny díly, které nejsou dokonale účinné.



Před prací na elektrické nebo mechanické části systému vždy odpojte síťové napětí. Před otevřením spotřebiče počkejte, až kontrolky na ovládacím panelu zhasnou. Kondenzátor stejnosměrného meziobvodu zůstává nabité nebezpečně vysokým napětím i po vypnutí síťového napětí. Povolena jsou pouze pevně kabelová síťová připojení. Spotřebič musí být uzemněn (IEC 536 třída 1, NEC a další příslušné normy).



Před prací na zařízení odpojte napájení a ujistěte se, že v okolním prostředí nedochází k úniku kapalin a/nebo plynu. Neotevírejte ani neprovozujte v přítomnosti voltage.



Některé funkce nemusí být v závislosti na verzi softwaru dostupné.

### 4.1. Volitelný filtr proti nečistotám

Pokud si nejste jisti, že ve vodě, která má být čerpána, nejsou žádná cizí tělesa, nainstalujte na vstup do systému filtr, který je vhodný pro zadření nečistot.



**Instalace sacího filtru vede ke snížení hydraulického výkonu systému úměrnému poklesu tlaku vyvolanému samotným filtrem (obecně platí, že čím větší je filtrační výkon, tím větší je pokles výkonu).**

### 4.2. Zneužití

Zařízení je určeno k použití pouze pro účely popsané v příslušné části návodu (odstavec 2). Jiné použití, než které je popsáno v této příručce, je třeba považovat za nesprávné, a proto není v souladu s bezpečnostními předpisy.



**POZORNOST!**

**Nesprávné použití může mít za následek zranění, smrt a/nebo poškození zařízení nebo systémů.**

Níže je uvedena řada možných zneužití, která mohou mít za následek zranění osob nebo poškození stroje nebo zařízení, pro které jsou čerpadla DAB. S.p.A. nenese odpovědnost a odmítá jakoukoli odpovědnost:

- Neoprávněné úpravy nebo výměny částí zařízení;
- Nedodržení bezpečnostních pokynů;
- Nedodržení pokynů týkajících se instalace, používání, provozu, údržby, oprav nebo když tyto operace provádí nekvalifikovaný personál;
- Použití nevhodných a nekompatibilních materiálů nebo pomocných zařízení;
- Nedodržení pravidel bezpečnosti práce nebo platných právních předpisů.

### 4.3. Živé díly

Viz bezpečnostní brožura přiložená v balení.

### 4.4. Likvidace produktu

Tento výrobek nebo jeho části musí být zlikvidován v souladu s pokyny uvedenými v listu o likvidaci OEEZ, který je součástí obalu.

## 5. MANAGEMENT

### 5.1. Skladování

Všechna čerpadla musí být skladována na krytém, suchém místě s co nejstálejší vlhkostí, bez vibrací a prachu. Jsou dodávány v původním obalu, ve kterém musí zůstat až do doby instalace. Pokud tomu tak není, pečlivě uzavřete sací a výtlacný port. Výrobek funguje správně s rozdílem mezi okolní teplotou a teplotou kapaliny nejvýše 30 °C (s okolní teplotou vyšší než teplota kapaliny). Kromě tohoto teplotního rozdílu nesmí limit vlhkosti překročit 50 %, jinak hrozí tvorba kondenzátu, která může způsobit neopravitelné poškození elektronické desky.



**Výrobek může být vybaven příslušenstvím Esycover, které lze zakoupit samostatně a používá se při instalaci čerpadla v částečně chráněném prostředí.**

## 5.2. Přeprava

Nevystavujte výrobek zbytečným nárazům a kolizím.

## 6. INSTALACE

- Čerpadla mohou obsahovat malé množství zbytkové vody z testování.
- Před konečnou instalací je doporučujeme krátce omýt čistou vodou.
- Elektrické čerpadlo musí být instalováno na dobře větraném místě a s okolní teplotou ne vyšší, než je uvedeno v technických specifikacích každého produktu.
- Pevné ukotvení čerpadla k základně podporuje absorpci případných vibrací vznikajících při provozu čerpadla.
- Nedovolte, aby kovové trubky přenášely nadměrné napětí na porty čerpadla, aby nedošlo k deformaci nebo rozbití.
- Vždy je dobré umístit čerpadlo co nejbliže k čerpané kapalině.
- Čerpadlo musí být instalováno za podmínek odpovídajících specifikům produktu.
- Systém může nasávat vodu, jejíž hladina nepřesahuje hloubku 8 m (výška mezi hladinou vody a sacím hrdlem čerpadla)
- Doporučuje se provést instalaci podle pokynů v návodu v souladu se zákony, směrnicemi a předpisy platnými v místě použití a v závislosti na aplikaci.
- Čerpadlo není samonasávací. Je vhodný pro odsávání z nádrží nebo připojený k akvaduktu při opětovném spuštění, kde je to možné podle místních předpisů.

Dotyčný výrobek obsahuje střídač, uvnitř kterého jsou stejnosměrná napětí a proudy s vysokofrekvenčními součástmi.

Proudový chránič chránící systém musí být správně dimenzován podle charakteristik uvedených v Stůl 3. U střídačů s třífázovým napájením doporučujeme proudový chránič, který je také chráněn proti předčasnemu vypnutí.

Pečlivě dodržujte doporučení v této kapitole, abyste dosáhli správné elektrické, instalatérské a mechanické instalace. Než se pustíte do jakékoli instalace, ujistěte se, že jste vypnuli napájení elektrického vedení. Přísně dodržujte hodnoty napájení uvedené na elektrickém výkonovém štítku.

### 6.1. Doporučené predispozice

Uzavírací ventily musí být namontovány před a za čerpadlem, aby se zabránilo nutnosti vyprazdňování systému v případě údržby čerpadla. Při montáži na stěnu postupujte podle následujících pokynů:

- Tento produkt je již určen k instalaci na zeď pomocí sady příslušenství DAB, kterou je třeba zakoupit samostatně.

### 6.2. Vodovodní a potrubní přípojka

Prověděte vstupní připojení k systému přes sací otvor uvedený v Fík. 1, poté sejměte víčko pomocí doplňkového nástroje nebo šroubováku.

Prověděte připojení k výstupu ze systému přes vypouštěcí otvor uvedený v Fík. 1, poté sejměte víčko pomocí doplňkového nástroje nebo šroubováku. Všechna hydraulická připojení systému k systému, ke kterému lze připojit, jsou typu s vnitřním závitem 1".



Pokud máte v úmyslu připojit výrobek k zařízení pomocí armatur, které mají průměr větší než běžná 1" trubka (například prstencová matice v případě armatur ve 3 kusech), ujistěte se, že 1" plynový vnější závit spojky vychází nejméně 25 mm od výše uvedeného průměru (Fík. 6).

S odkazem na jeho polohu vzhledem k čerpané vodě může být instalace systému definována "nad dopravní výškou" nebo "pod dopravní výškou". Zejména instalace je definována "nad dopravní výškou", když je čerpadlo umístěno na úrovni vyšší, než je čerpaná voda (např. čerpadlo na hladině a voda ve studni); Naopak je to "pod dopravní výškou", když je čerpadlo umístěno na úrovni nižší, než je čerpaná voda (např. horní nádrž a čerpadlo pod ní). Viz kapitola 16 SPECIFICKÉ KONFIGURACE.

### 6.3. Elektrické připojení



Pozor: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy!

V napájecí síti musí být umístěno zařízení, které zajistí úplné odpojení za podmínek přepětí kategorie III. Když je spínač v otevřené poloze, musí oddělovací vzdálenost každého kontaktu odpovídat pokynům v tabulce più sotto:

Minimální vzdálenost mezi kontakty hlavního vypínače		
Rozsah napájení (V)	> 127 a ≤ 240	> 240 a ≤ 480
Minimální vzdálenost (mm)	> 3	> 6

Stůl 2



Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí s označením CE (technický štítek) výrobku.

Při plné kapacitě jednotky zkонтrolujte, zda proud absorbovaný motorem nepřekračuje proud uvedený v označení CE (technický štítek).

Pro zlepšení odolnosti vůči možnému vyzařovanému hluku vůči jiným zařízením se doporučuje použít pro napájení produktu samostatné elektrické vedení.

Dotyčný výrobek obsahuje střídač, uvnitř kterého jsou stejnosměrná napětí a proudy s vysokofrekvenčními složkami (viz tabulka dole).

Typologie možných zemních poruchových proudů				
	Střídavý	Pulzující jednopólový	Nasměrovat	S vysokofrekvenčními součástmi
V případě jednofázových měničů výkonu	•	•		•
V případě třífázových měničů výkonu	•	•	•	•

Stůl 3

## 7. POVĚŘENÍ

Na čerpadle zcela otevřete sací ventil a poté zapněte systém.

### 7.1. Nanášení

Nespouštějte čerpadlo, aniž byste jej zcela naplnili kapalinou za předpokladu, že je po sejmání uzávěru plnicího hrdla zcela naplněno čistou vodou příslušným otvorem.



**Chod nasucho způsobuje neopravitelné poškození mechanické ucpávky.**

**Poté bude nutné opatrně našroubovat uzávěr plnicího hrdla.**

Pokud je výrobek vybaven softwarově podporovaným základním nátěrem, viz kapitola 12.2 Provoz plnicího systému.

### 7.2. Startovní

Při prvním spuštění postupujte takto:

- Chcete-li začít správně, ujistěte se, že jste postupovali podle pokynů v následujících odstavcích: 6 INSTALACE e 7 POVĚŘENÍ a jeho podsekce;
- Zkontrolujte skutečnou přítomnost vody;
- Poskytněte elektrickou energii;
- Pokud je v něm vestavěná elektronika, postupujte podle pokynů (viz kapitola 13 OVLÁDACÍ PANEL).

### 7.3. Opatření

V případě, že má být čerpána horká voda, zastavte čerpadlo až po vyloučení zdroje tepla a ponechání určité doby, aby teplota kapaliny klesla na přijatelné hodnoty, aby nedošlo k nadmernému zvýšení teploty uvnitř tělesa čerpadla. Po dlouhou dobu odstavení uzavřete uzavírací zařízení sacího potrubí a v případě potřeby, pokud je k dispozici, všechny přípojky pomocného ovládání.

Pokud lze očekávat dlouhá období nečinnosti, naplánujte si krátkodobé cykly uvádění do provozu, abyste předešli zhoršení stavu a poruchám.

**NEBEZPEČÍ MRAZU:** když čerpadlo zůstane neaktivní po dlouhou dobu při teplotě nižší než 0°C, je nutné přistoupit k úplnému vyprázdnění tělesa čerpadla přes vypouštěcí zátku, aby nedošlo k prasknutí hydraulických součástí. Tato operace se také doporučuje v případě dlouhodobé nečinnosti při normální teplotě.

Zkontrolujte, zda rozlitá kapalina nepoškodí majetek nebo osoby, zejména v systémech, které používají horkou vodu. Nezavírejte vypouštěcí zátku, dokud nebude čerpadlo znova použito. Zahájení činnosti po dlouhé době nečinnosti vyžaduje opakování operací popsaných v odstavci 7.2 uvedeno výše. Abyste předešli zbytečnému přetížení motoru, pečlivě zkontrolujte, zda hustota čerpané kapaliny odpovídá hustotě použité ve fázi návrhu: nezapomeňte, že výkon absorbovaný čerpadlem se zvyšuje úměrně s hustotou dopravované kapaliny.

## 8. ÚDRŽBA

Před zahájením jakékoli práce na systému odpojte napájení a počkejte alespoň 5 minut. Systém je osvobozen od běžné údržby. V případě, že je nutné vypustit kapalinu k provedení údržby, zkontrolujte, zda únik kapaliny nepoškodí majetek nebo osoby, zejména v systémech, které používají horkou vodu. Kromě toho je třeba dodržovat zákonné předpisy pro likvidaci jakýchkoli škodlivých kapalin. Po dlouhé době provozu mohou nastat určité potíže s demontáží dílů přicházejících do styku s vodou: k tomuto účelu použijte speciální rozpouštědlo dostupné na trhu a pokud možno vhodný extraktor. Doporučuje se netlačit na různé části nevhodnými nástroji silou.

### 8.1. Pravidelné kontroly

Výrobek v normálním provozu nevyžaduje žádnou údržbu. Je však vhodné pravidelně kontrolovat absorpci proudu, manometrickou hlavu se zavřenými ústy a maximální průtok, což vám umožní předem identifikovat poruchy nebo opotřebení. Mechanická ucpávka obvykle nevyžaduje žádný ovládací krok. Budete muset pouze zkontrolovat, zda nedochází k žádnému úniku. Pokud je těsnění jiné, podívejte se do příslušného dodatku.

ÚDRŽBA, KONTROLY, KONTROLY A ČIŠTĚNÍ	PERIODICITA
Expanzní nádrž Doporučuje se zkontrolovat předpětí vnitřní expanzní nádrže (alespoň).	Pololetní

## 8.2. Vyprázdnění systému

Pokud chcete vypustit vodu ze systému, postupujte následovně:

- 1 Odpojte napájení;
- 2 Zapněte výtlacný kohoutek se uzavírá do systému tak, aby se odstranil tlak ze systému a co nejvíce se vyprázdnil;
- 3 Pokud je bezprostředně po proudu od systému zpětný ventil (vždy doporučeno), uzavřete jej, aby nedošlo k úniku vody, která je v zařízení mezi systémem a prvním otočeným kohoutkem;
- 4 Přerušte sací potrubí v místě nejbliže systému (vždy se doporučuje mít zpětný ventil bezprostředně před systémem), aby nedošlo k vypuštění celého sacího systému;
- 5 Sejměte vypouštěcí uzávěr a vypusťte vodu dovnitř;
- 6 Voda, která je zachycena v dávkovacím systému za zpětným ventilem integrovaným v systému, může vytékat v okamžiku odpojení systému nebo při sejmání uzávěru druhé dodávky (pokud se nepoužívá).


I když je systém v podstatě vypuštěn, není schopen vytlačit veškerou vodu, kterou obsahuje. Při manipulaci se systémem po jeho vyprázdnění může pravděpodobně ze systému uniknout malé množství vody.

## 8.3. Úpravy a náhradní díly

Jakákoli změna provedená bez předchozího povolení zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti.

Pouze pokud je k dispozici integrovaný napájecí kabel, musí být v případě jeho poškození provedena oprava specializovaným personálem, aby se předešlo jakémukoli riziku.

## 8.4. Označení CE a minimální pokyny pro DNA



Obrázek slouží pouze pro ilustrativní účely

Podívejte se na konfigurátor produktů (DNA), který je k dispozici na webových stránkách DAB PUMPS.

Platforma umožňuje vyhledávat produkty podle hydraulického výkonu, modelu nebo čísla výrobku. Lze získat technické listy, náhradní díly, uživatelské příručky a další technickou dokumentaci.



<https://dna.dabpumps.com/>

## 9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Pro produkt uvedený v kapitole 3.1, prohlašujeme, že zařízení popsané v tomto návodu k obsluze a námi uváděné na trh je v souladu s příslušnými zdravotními a bezpečnostními předpisy EU.

Podrobné a aktualizované prohlášení o shodě je k dispozici s produktem.

Pokud bude produkt jakýmkoli způsobem upraven bez našeho souhlasu, toto prohlášení se stane neplatným.

## 10. ZÁRUKA

Společnost DAB se zavazuje zajistit, aby její výrobky byly v souladu s tím, co bylo dohodnuto, a aby neobsahovaly původní vady a chyby spojené s jejich konstrukcí a/nebo výrobou, které by je činily nevhodnými pro použití, pro které jsou obvykle určeny.

Další podrobnosti o zákonné záruce najeznete v záručních podmínkách DAB zveřejněných na webových stránkách <https://www.dabpumps.com/en> nebo si vyžádejte tištěnou kopii písemně na adresy uvedené v sekci "kontakt".

**PŘÍLOHA SEKCE****11. TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>ESYBOX</b>		
Elektrické napájení	Napětí	1~ 220-240 V AC
	Frekvence	50/60 Hz
	Maximální proud	10 A
	Maximální výkon	1550 W
	Svodový proud do země	< 2,5 mA
Konstrukční charakteristiky	Celkové rozměry	565x265x352 mm bez nožiček
	Prázdná hmotnost (bez obalu)	24,8 kg
	Třída ochrany	IP X4
Hydraulický výkon	Třída izolace motoru	F
	Maximální dopravní výška	65 metrů
	Maximální průtok	120 l/min
Pracovní podmínky	Nanášení	< 5 minut na 8 m
	Maximální pracovní tlak	8 barů
	Teplota kapaliny max	40 °C *
	Teplota okolí max	50 °C
Funkčnost a ochrany	Teplota prostředí skladování	-10÷60 °C
	Konstantní tlak	
	Bezdrátová komunikace	
	Ochrana proti chodu nasucho	
	Ochrana proti zamrznutí	
	Anticyklická ochrana	
	Ochrana motoru proti přetížení	
Ochrana proti abnormálnímu napájecímu napětí		
Ochrana proti nadměrné teplotě		

Stůl 4: Technické údaje

\* Schváleno pouze studenou vodou WRAS

## 12. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

Elektronická regulace integrovaná v systému je typu s invertorem a využívá senzory průtoku, tlaku a teploty, které jsou rovněž integrovány v systému. Pomocí těchto senzorů se systém automaticky zapíná a vypíná podle potřeb energetické společnosti a je schopen detektovat stavy poruchy, předcházet jím a indikovat je. Řízení invertorem zajišťuje různé funkce, z nichž nejdůležitější pro čerpací zařízení je udržování konstantní hodnoty tlaku při dodávce a úspora energie. Střídač je schopen:

- Udržuje konstantní tlak v hydraulickém okruhu změnou rychlosti otáčení elektrického čerpadla. Při provozu bez invertoru není elektročerpadlo schopno modulovat a když dojde ke zvýšení požadavku na průtok, tlak nutně klesá nebo naopak; To znamená, že tlaky jsou příliš vysoké při nízkých průtotech nebo příliš nízké, když je zvýšený požadavek na průtok.
- Změnou rychlosti otáčení podle okamžitého požadavku dodavatele střídač omezuje výkon dodávaný do elektrického čerpadla na minimum nezbytné k zajištění splnění požadavku. Místo toho provoz bez střídače předpokládá provoz elektročerpadla vždy a pouze na maximální výkon.

Systém je výrobcem nakonfigurován tak, aby vyhovoval většině instalacích případů, tedy:

- Typ produktu: posilovač;
- Provoz: konstantní tlak;
- Set-point [SP]: požadovaná hodnota konstantního tlaku. Hodnota nakonfigurovaná výrobcem **SP = 3,0 bar**;
- Tlak při opětovném spuštění: Snížení tlaku pro restart. Hodnota nakonfigurovaná výrobcem **RP = 0,3 baru**;
- Funkce Anti-cyklu: Hodnota nakonfigurovaná výrobcem **Zakázat**

Pro definici parametrů SP a RP má tlak, při kterém se systém spouští, hodnotu:

$$P_{\text{START}} = SP - RP = 3,0 - 0,3 = 2,7 \text{ Bar}$$

Systém nefunguje, pokud je rozvodná síť ve výšce vyšší, než je ekvivalent vodního sloupce Pstart v metrech (zvažte 1 bar = 10 m vodního sloupce): pro výchozí konfiguraci, pokud je rozvodná síť ve výšce alespoň 27 m, systém se nespustí.

### 12.1. Orientace ovládacího panelu

Ovládací panel je navržen tak, aby byl umístěn v co nejčitelnějším směru pro uživatele: čtvercový tvar umožňuje jeho otočení o 90° na 90° (Fík. 7).

- Vyšroubujte 4 šrouby v rozích panelu pomocí nástroje pro příslušenství (pokud je součástí dodávky) nebo běžného klíče torx.
- Šrouby neodstraňujte úplně, doporučuje se je odšroubovat pouze ze závitu na těle výrobku.
- Dávejte pozor, aby šrouby nespadly do systému.
- Posuňte panel a dávejte pozor, abyste nenatáhli signální kabel.
- Vratěte panel na své místo se zvolenou orientací, dávejte pozor, abyste nepřiskřípli kabel.
- Utáhněte 4 šrouby pomocí nástroje (pokud je součástí dodávky) nebo normálního torx klíče.

### 12.2. Provoz plnicího systému

Naplnění čerpadla je fáze, během které se stroj pokouší naplnit tělo a sací potrubí vodou. Pokud je operace úspěšná, může stroj pracovat pravidelně.

Jakmile je čerpadlo naplněno a zařízení je nakonfigurováno, je možné připojit elektrický zdroj poté, co jste prvních 15 sekund otevřeli alespoň jednu rozvodnou síť při dodání. Pokud je v dodávce detekován průtok vody, čerpadlo se naplní a zahájí svou běžnou práci. Jedná se o typický případ instalace pod hlavu. Rozvodná síť otevřená v dodávce, ze které vytéká čerpaná voda, může být uzavřena. Pokud není do 10 sekund detekován pravidelný průtok ve vykladači, systém požádá o potvrzení pro zadání postupu plnění (typický případ instalace nad hlavou).



Fík. 17: Vyskakovací okno pro základní nátér

Po stisknutí čerpadlo přejde do procesu plnění: začne pracovat po dobu maximálně 5 minut, během které nedojde k vypnutí bezpečnostního bloku pro suchý provoz. Doba plnění závisí na různých parametrech, z nichž nejvlivnější jsou hloubka vodní hladiny, ze které se čerpá, průměr sacího potrubí, vodotěsnost sacího potrubí. Za předpokladu, že je použita sací trubka, která není menší než 1" a že je dobře utěsněna (bez otvorů nebo spojů, ze kterých by mohla nasávat vzduch). Jakmile výrobek zjistí pravidelný tok v dodávce, opustí proces plnění a zahájí svou běžnou práci. Rozvodná síť otevřená v dodávce, ze které vytéká čerpaná voda, může být uzavřena. Pokud po 5 minutách procedury produkt stále není připraven, displej rozhraní odesle zprávu o poruše. Odpojte napájení, vložte výrobek přidáním nové vody, počkejte 20 minut a opakujte postup od okamžiku, kdy jste zasunuli zástrčku do zásuvky.

Stiskněte potvrzení, že nechcete zahájit proces plnění. Produkt zůstává ve stavu alarmu.

### 12.3. Operace


Jakmile je elektročerpadlo nabito, systém zahájí běžný provoz podle nakonfigurovaných parametrů: spustí se automaticky při zapnutí kohoutku, dodává vodu s nastaveným tlakem (SP), udržuje konstantní tlak i při zapnutí jiných kohoutů, automaticky se zastaví po čase T2 po dosažení vypínacích podmínek (T2 může nastavit uživatel).

### 13. OVLÁDACÍ PANEL

Uživatelské rozhraní se skládá z klávesnice s LCD displejem o velikosti 320x240 pixelů a s varovnými LED diodami POWER, COMM, ALARM, resp. bílou, modrou a červenou.

Na displeji se zobrazují hodnoty a stavy zařízení s indikacemi funkčnosti různých parametrů.

Funkce kláves jsou shrnuty níže:



Fik. 18

#### 1 – Zobrazit

#### 2 – LED

- Svítí stálým světlem, když je stroj napájen.
- Bliká, když je zařízení zakázáno

Svítí stálým světlem, když se používá bezdrátová komunikace a funguje správně.

- Bliká s pomalou frekvencí, když komunikace není k dispozici.
- Bliká s vysokou frekvencí během spojení s jinými bezdrátovými zařízeními.
- Vypnuto, pokud se komunikace nepoužívá.

● Svítí trvalým světlem, když je stroj zablokován chybou

#### 3 – Tlačítka

- MODE** Klávesa umožňuje přejít na další položky ve stejném menu.
- Podržením tlačítka můžete přeskočit na předchozí položku nabídky.

- SET** Klávesa umožňuje opustit aktuální menu

Stisknutím procházejte nabídku.

Stisknutím tlačítka zvýšte vybraný parametr.

Stisknutím a podržením zvýšte rychlosť přírůstku.

Stisknutím procházejte nabídku.

Stisknutím tlačítka snížte vybraný parametr.

Stisknutím a podržením zvýšte rychlosť snížování.



Po stisku klávesy nebo klávesy je zvolená hodnota změněna a okamžitě uložena do trvalé paměti (EEprom). Pokud se stroj vypne, byť neúmyslně, v této fázi nezpůsobí ztrátu právě nastaveného parametru.



Klíč je určen pouze pro opuštění aktuálního menu a není nutný pro uložení provedených změn. Pouze ve zvláštních případech

V následujících odstavcích jsou popsány některé hodnoty aktualizované stiskem nebo .

#### 13.1. Menu

Úplná struktura všech nabídek a všech položek, ze kterých se skládají, je uvedena v Stůl 5.

#### Přístup k nabídkám

K různým nabídkám lze přistupovat z hlavní nabídky dvěma způsoby:

- Přímý přístup pomocí kombinace klíčů;
- Přístup podle jména pomocí rozevírací nabídky.

## 13.1.1. Struktura menu

Zmenšené menu (viditelné)			Rozšířené menu (přímý přístup nebo heslo)				
Hlavní menu	Uživatelské menu	Nabídka monitoru	Nabídka požadované hodnoty	Ruční menu	Nabídka instalátoru	Tech.Assist. Menu	
HLAVNÍ (Hlavní stránka)	STAV	BK Podsvícení	SP Nastavená hodnota tlaku	STAV	RP Snižte tlak pro restart	TUBERKULÓZA Blokový čas pro nedostatek vody	
Výběr menu	RS Otáčky za minutu	TK Doba zapnutí podsvícení	Str. 1 Pomocná žádaná hodnota 1	RI Nastavení rychlosti	OD Typ zařízení	T1 Nízké zpoždění tlaku	
	Viceprezident Tlak	Předložka z francouzštiny Jazyk	Strana P2 Pomocná požadovaná hodnota 2	Viceprezident Tlak	PR Dálkový snímač tlaku	T2 Zpoždění při vypínání	
	VF Zobrazení průtoku	TE Teplota chladiče	Str. 3 Pomocná požadovaná hodnota 3	VF Zobrazení průtoku	MILISEKUNDA Měřici systém	Praktický lékař Proporcionalní zesílení	
	PO Energie absorbovaná čerpadlo		Str. 4 Pomocná požadovaná hodnota 4	PO Dodávaná energie Čerpadlo	PROTOŽE Bezdrtová zařízení	GI Integrální zesílení	
	C1 Fázový proud čerpadla			C1 Fáze čerpadla současný	EK (K) Funkce nízkého tlaku při sání	MIKROMETR Maximální rychlos	
	TE Teplota chladiče			RS Otáčky za minutu	PK (K) Nízký práh tlaku na sání	NC Max. počet simultánních zařízení	
	PKm (K) Měřený tlak při příjmu			TE Teplota chladiče		MEZIPODNIKOVÉ Konfigurace zařízení	
	Zapnuté hodiny Pracovní doba Počet startů					ET Max. doba spínání	
	Pí Histogram výkonu					ANO AntiCycling	
	Multifunkční čerpadlo systém					AE Ochrana proti blokování	
	Výstupní průtokoměr					AF Nemrzoucí	
	NT Zobrazení síťových konfigurací					I1 Vstup funkce 1	
	VE Informace, HW a SW					I2 Vstup funkce 2	
	FF Porucha & Varování (Storico)					I3 Vstup funkce 3	
						I4 Vstup funkce 4	

(K) Parametry dostupné ve verzi KIWA

					<b>O1</b> Funkční výstup 1
					<b>O2</b> Funkční výstup 2
					Nastavení detekce nízkého sacího tlaku <b>K</b>
					<b>RF</b> Resetujte chyby a varování
					<b>ZAJATEC</b> Upravit heslo

Stůl 5: Struktura nabídky

### 13.1.2. Přímý přístup


Do požadovaného menu lze vstoupit přímo současným stisknutím vhodné kombinace kláves pro požadovaný čas (například pro vstup do nabídky Setpoint) a různé položky v nabídce se posouvají pomocí klíč. Stůl 6 Zobrazuje nabídky, ke kterým lze přistupovat pomocí kombinací kláves.

NÁZEV MENU	KLÍČE PRO PŘÍMÝ PŘÍSTUP	DOBA PŘIDRŽENÍ
Uživatel		Po uvolnění tlačítka
Monitor		2 sekundy
Žádaná hodnota		2 sekundy
Manuál		4 sekundy
Nainstalovat		4 sekundy
Technická pomoc		4 sekundy
Obnovit tovární hodnoty		Během zapínání spotřebiče a dokud se neobjeví text "EE".
Resetovat		4 sekundy

Stůl 6: Přístup do menu

### 13.1.3. Přístup podle názvu


Výběr různých nabídek je přístupný podle názvu. Z hlavního menu se dostanete do výběru menu stiskem jedné z kláves nebo . Názvy nabídek, ke kterým lze získat přístup, se zobrazí na stránce výběru nabídky a jedna z nabídek je zvýrazněna pruhem. Posuňte pruh zvýraznění pomocí a pro výběr požadované nabídky a zadejte ji stisknutím .



Fík. 19: Rozbalovací nabídka

Dostupné položky jsou MAIN, USER, MONITOR, následované čtvrtou položkou, EXTENDED MENU; Tato položka umožňuje rozšířit počet zobrazených menu. Když je vybrána možnost ROZŠÍŘENÉ MENU, zobrazí se vyskakovací okno s výzvou k zadání přístupové klávesy. Přístupový klíč se shoduje s kombinací klíčů používaných pro přímý přístup (např. Stůl 6) a umožňuje rozšířené zobrazení nabídek z nabídky odpovídající přístupové klávese na všechna menu s nižší prioritou. Pořadí nabídek je: Uživatel, Ruční nastavená hodnota, Manuál, Instalátor, Technická pomoc. Pokud je vybrán přístupový klíč, uvolněné nabídky zůstávají k dispozici po dobu 15 minut nebo dokud nejsou ručně deaktivovány pomocí položky "Skrýt dopředné nabídky", která se zobrazí ve výběru nabídky při použití přístupové klávesy. Nella Fík. 20 Zobrazuje provozní schéma pro výběr nabídek. Nabídky jsou umístěny ve středu stránky, zprava se k nim dostanete pomocí přímé volby s klávesovou zkratkou, zatímco zleva se k nim dostanete pomocí výběrového systému s rozbalovací nabídkou.

**K** Parametry dostupné ve verzi KIWA



Fík. 20: Schéma možných přístupů do menu

#### 13.1.4. Struktura stránek menu

Po zapnutí se zobrazí některé stránky prezentace s názvem produktu a logem, za kterými se objeví hlavní menu. Název každého menu, ať už je jakékoli, je vždy v horní části displeje.

Na hlavní stránce se vždy objeví následující:

**Stavové ikony:** popis v Stůl 7

**Ikony pomocných funkcí:** popis v Stůl 8

**Tlak:** hodnota v barech nebo psi v závislosti na nastavené jednotce měřit.

**Průtok:** hodnota v l/min nebo gal/min v závislosti na měrné jednotce

**Výkon:** hodnota výkonu absorbovaného zařízením v kW.

Seznam chyb a alarmů naleznete v Stůl 20 a v Stůl 21 v kapitole 13.3 Ochranné systémy.

V rámečku v dolní části obrazovky, který se nachází na všech stránkách, se vždy zobrazí následující texty:

**Stavový štítek:** stavové štítky jsou popsány v části Stůl 9;

**Popis chyby blokování / Popis alarmu:** titulek umístěný za štítkem FAULT / WARNING a skládající se ze zkratky error / alarm a stručného popisu.

**Otáčky motoru:** hodnota v otáčkách za minutu.

**Tlak:** hodnota v barech nebo psi v závislosti na nastavené měrné jednotce.

#### Hlavní stránka: Stavové ikony

Stav	Ikona	Popis
Aktivní		Chod motoru

Zastavený		Motor se zastavil
Invalidní		Motor ručně deaktivován
Chyba		Chyba blokování: typ chyby je zobrazen a popsán v levém dolním rohu obrazovky
Chyba senzoru KIWA		Chybový signál "Nízký sací tlak"

Stůl 7: Ikony stavu systému

**Hlavní stránka: Ikony pomocných funkcí**

Ikona	Popis
	Elektrická sprcha
	Plout
	Režim spánku

Stůl 8: Ikony pomocných funkcí


**Zápatí: Indikace na stavovém řádku**

Identifikační kód	Popis
JÍT	Chod motoru
SB	Motor se zastavil
DIS	Stav motoru ručně deaktivován
CHYBA	Přítomnost chyby bránící provozu elektročerpadla
VAROVÁNÍ	Indikuje alarm, který nebrání provozu elektrického čerpadla

Stůl 9: Indikace na stavovém řádku

Ostatní stránky nabídky se liší podle přidružených funkcí a jsou popsány později podle typu indikace nebo nastavení. Jakmile vstoupíte do libovolného menu, ve spodní části stránky se vždy zobrazuje souhrn hlavních provozních parametrů (provozní stav nebo jakákoli porucha, aktuální rychlosť a tlak). To umožňuje neustálý přehled o základních parametrech stroje.

Na stránkách zobrazujících parametry lze zobrazovat: číselné hodnoty a měrné jednotky aktuálního prvku, hodnoty dalších parametrů s vazbou na nastavení aktuálního prvku, grafickou lištu, seznamy; vidět Fík. 21.



Fík. 21: Zobrazení parametru menu

**13.1.5. Nastavení parametru blokování pomocí hesla**

Zařízení má ochranný systém s podporou hesla. Pokud je nastaveno heslo, parametry zařízení budou přístupné a viditelné, ale nebude možné je změnit. Systém správy hesel se nachází v menu "technická pomoc" a ovládá se pomocí parametru PW.

**13.1.6. Aktivace a deaktivace motoru**

Za normálních provozních podmínek způsobí stisknutí a následné uvolnění obou tlačítek a zablokování/uvolnění motoru (samodržení i po vypnutí). Pokud dojde k alarmu poruchy, výše popsaná operace alarm resetuje. Když je motor vypnuty, je tento stav indikován blikající bílou LED. Tento příkaz lze aktivovat z libovolné stránky nabídky kromě RF a PW.

**13.2. Význam jednotlivých parametrů**

Střídač zajišťuje provoz systému při konstantním tlaku. Tato regulace je ceněna, pokud je vodní elektrárna po proudu od Systém je vhodně dimenzován. Zařízení vyrobená z trubek s příliš malým průřezem způsobují ztrátu zatížení, které zařízení nemůže odškodnit; Výsledkem je, že tlak na senzorech je konstantní, ale ne na rozvodné síti.



Rostliny, které jsou nadměrně deformovatelné, mohou způsobit nástup oscilací; Pokud k tomu dojde, lze problém vyřešit úpravou kontrolní parametry "GP" a "GI" (viz odstavec GP: Proporcionalní koeficient zesílení a GI: Integrální koeficient zesílení)

### 13.2.1. Uživatelské menu

Z hlavní nabídky se stisknutím klávesy (nebo pomocí výběrové nabídky a stisknutím nebo ) dostanete do UŽIVATELSKÉ NABÍDKY. V nabídce vám klávesa umožnuje procházet různé stránky nabídky. Zobrazené hodnoty jsou následující.

#### Stav

Zobrazuje stav čerpadla.

#### RS: Zobrazení rychlosti otáčení

Rychlosť otáčení motoru v otáčkách za minutu.

#### VP: Zobrazení tlaku

Provozní tlak měřený v barech nebo psi v závislosti na použitém měřicím systému.

#### VF: Zobrazení průtoku

Zobrazuje okamžitý průtok v [ $\text{litrech/min}$ ] nebo [ $\text{gal/min}$ ] v závislosti na nastaveném měřicím systému. Pokud je zaznamenané měření pod prahem citlivosti snímače průtoku, naměřená hodnota bliká vedle identifikace VF. Práh citlivosti je 2,0  $\text{l/min}$ .

#### PO: Zobrazení absorbovaného výkonu

Výkon absorbovaný elektročerpadlem v kW. Je překročen maximální povolený výkon, měření bliká vedle označení objednávky.

#### C1: Zobrazení fázového proudu

Fázový proud motoru v A.

Při překročení maximálního povoleného proudu bliká označení C1, což signalizuje hrozící vypnutí ochrany proti přetížení.

#### TE: Zobrazení teploty rozptylového ventilu

Zobrazuje zobrazení teploty rozptylového filtru.

#### PKm : Tlak měřený na sacím kanálu

K dispozici pouze u modelů s funkcí Kiwa

#### Provozní doba a počet spuštění

Indikuje na třech řádcích hodiny, kdy bylo zařízení zapnuto, provozní dobu čerpadla a počet spuštění motoru.

#### PI: Mocninný histogram

Histogram dodaného výkonu je zobrazen na 5 svislých pruzích. Histogram udává, jak dlouho je čerpadlo zapnuté při dané úrovni výkonu. Na vodorovné ose jsou pruhy na různých úrovních výkonu; na svislé ose doba, po kterou bylo čerpadlo zapnuté na specifické úrovni výkonu (% času vzhledem k celkovému výkonu).

#### Systém více čerpadel

Zobrazuje stav systému v přítomnosti instalace více čerpadel. Pokud komunikace není k dispozici, zobrazí se ikona znázorňující chybějící nebo přerušenou komunikaci. Pokud je k sobě připojeno více zařízení, zobrazí se u každého z nich ikona. Ikona má symbol čerpadla, pod kterým jsou znaky označující stav čerpadla. V závislosti na provozním stavu se zobrazí jako v tabulce piu sotto.

Systémový displej		
Stav	Ikona	Informace o stavu pod ikonou
Chod motoru	Symbol otáčení čerpadla	Rychlosť ve třech číslech
Motor se zastavil	Symbol statického čerpadla	SB
Zařízení je vadné	Symbol statického čerpadla	F

Stůl 10: Pohled na systém s více čerpadly

Pokud je zařízení nakonfigurováno jako rezervní, ikona znázorňující čerpadlo je tmavá, displej zůstává podobný jako Stůl 5 s tou výjimkou, že pokud je motor zastaven, zobrazuje se místo SB F.

#### Výstupní průtokoměr

Na stránce jsou zobrazeny dva průtokoměry. První ukazuje celkový výstupní tok dodávaný strojem. Druhý zobrazuje částečný počet a uživatel jej může resetovat. Částečný počet lze vynulovat na této stránce podržením tlačítka po dobu 2 sekund.

#### NT: Zobrazení konfigurace sítě

Informace o síťových a sériových konektorech. Sériový konektor lze zobrazit celý stisknutím klávesy .


#### VE: Zobrazení verze

Informace o verzi hardwaru, sériovém čísle a MAC adrese pumpy. Celý seriál lze zobrazit stisknutím a podržením tlačítka po dobu 4 sec.

#### FF: Zobrazení poruch a varování (Log)

Chronologické zobrazení chyb, ke kterým došlo během provozu systému. Pod symbolem FF se objeví dvě čísla x/y označující zobrazený ault a celkový počet přítomných chyb; Napravo od

Parametry dostupné ve verzi KIWA



Fík. 22: Zobrazení histogramu výkonu

### 13.2.2. Nabídka monitoru

Z hlavní nabídky současným podržením kláves a , po dobu 2 sekund nebo pomocí výběrové nabídky a stisknutím nebo , se dostanete do NABÍDKY MONITOR. V této nabídce se po stisknutí klávesy , postupně zobrazí následující hodnoty.

#### BK: Jas displeje

Upraví podsvícení displeje na stupnici od 0 do 100.

#### TK: Doba zapnutí podsvícení

Nastavuje dobu, po kterou se podsvícení rozsvítí od posledního stisknutí klávesy. Povolené hodnoty: 20 s až 10 min nebo vždy zapnuto (i když je tato možnost vybrána, obrazovka se po několika hodinách nečinnosti stále přepne do pohotovostního režimu, aby byla zajištěna integrita zařízení). Když je podsvícení vypnuto, první stisknutí jakékoli klávesy má jediný efekt obnovení podsvícení.

### 13.2.3. Nabídka požadované hodnoty

V hlavní nabídce podržte současně klávesy a , dokud se na displeji nezobrazí "SP" (nebo použijte výběrovou nabídku stisknutím nebo ). Klávesy a umožňují zvyšovat a snižovat tlak na zvyšování rostliny. Stisknutím opustíte tuto nabídku a vrátíte se do hlavní nabídky.

#### SP: Nastavení nastavené hodnoty tlaku

Tlak, při kterém je systém pod tlakem: min. 1 bar (14 psi) – max. 6 bar (87 psi) a nejsou zde žádné pomocné funkce regulace tlaku.

Pokud je současně aktivních několik pomocných tlakových funkcí spojených s několika vstupy, přístroj nastaví nejnižší tlak ze všech aktivních.

Pomocné požadované hodnoty lze použít pouze prostřednictvím řídicí jednotky.

#### Nastavení pomocných tlaků

Zařízení má možnost měnit požadovanou hodnotu tlaku podle stavu vstupů, až 4 pomocné

Taky lze nastavit pro celkem 5 různých požadovaných hodnot. Informace o elektrickém připojení naleznete v příručce k řídicí jednotce; Nastavení softwaru viz odstavec Nastavení pomocných digitálních vstupů IN1, IN2, IN3, IN4.

#### P1: Nastavení pomocné žádané hodnoty 1

Tlak, při kterém je systém pod tlakem, pokud je na vstupu 1 aktivována pomocná funkce požadované hodnoty.

#### P2: Nastavení pomocné požadované hodnoty 2

Tlak, při kterém je systém pod tlakem, pokud je na vstupu 2 aktivována pomocná funkce požadované hodnoty.

těchto čísel je uveden typ zobrazené závady. Klávesy a procházejí seznamem chyb: stisknutím klávesy se vrátí zpět do protokolu a zastaví se u nejstarší přítomné chyby, stisknutím klávesy se v protokolu posune vpřed a zastaví se při poslední poruše. Chyby jsou zobrazeny v chronologickém pořadí počínaje tou, která se objevila nejdále v čase x=1 k nejnovějšímu x=y. Maximální počet chyb, které lze prokázat, je 64; Po dosažení tohoto čísla začne protokol přepisovat ty nejstarší. Tato položka v nabídce zobrazuje seznam poruch, ale neumožňuje reset. Reset lze provést pouze pomocí vyhrazeného ovládacího prvku z položky RF v MENU TECHNICKÉ POMOCI. Protokol poruch nelze vymazat ručním resetem, vypnutím spotřebiče nebo resetováním továrních hodnot, pokud nebyl dodřen výše popsaný postup.

#### LA: Jazyk

Zobrazení v jednom z následujících jazyků:

- Italština
- Turečtina
- Thajština
- Angličtina
- Rumunština
- Francouzština
- Němčina
- Čeština
- Slovenština
- Španělština
- Polština
- Čínština
- Holandskina
- Ruština
- Arabština
- Švédština
- Přístavní

Jakmile vyberete preferovaný jazyk, systém jej přijme při přechodu na další položku nabídky.

#### TE: Zobrazení teploty rozptylového ventilu

Zobrazuje zobrazení teploty rozptylového filtru.

**P3: Nastavení pomocné požadované hodnoty 3**

Tlak, při kterém je systém pod tlakem, pokud je na vstupu 3 aktivována pomocná funkce požadované hodnoty.

**P4: Nastavení pomocné požadované hodnoty 4**

Tlak, při kterém je systém pod tlakem, pokud je na vstupu 4 aktivována pomocná funkce požadované hodnoty.



Spouštěcí tlak čerpadla je spojen nejen s nastaveným tlakem SP, ale také s RP. RP vyjadřuje pokles tlaku vzhledem k "SP" způsobený spuštěním čerpadla.

*Například: SP = 3,0 [bar]; RP = 0,5 [bar]; žádná aktivní pomocná funkce požadované hodnoty: Během normálního provozu je systém pod tlakem 3,0 [bar]. Elektročerpadlo se znova spustí, když tlak klesne pod 2,7 [bar].*



Nastavení tlaku (SP, P1, P2, P3, P4), který je příliš vysoký pro výkon čerpadla, může způsobit falešné chyby nedostatku vody BL; V těchto případech nastavte nastavený tlak.

**13.2.4. Ruční menu**

Při ručním provozu nesmí být součet vstupního tlaku a maximálního tlaku, který lze dodávat, větší než 6 barů.

V hlavní nabídce podržte současně klávesy a a dokud se nezobrazí stránka ruční nabídky (nebo použijte nabídku pro výběr

stisknutím tlačítka nebo ). Menu umožňuje prohlížet a upravovat různé konfigurační parametry: ey vám umožňuje procházet stránkami menu, klávesy a umožňují zvyšovat a snižovat hodnotu daného parametru. Stiskněte opustit tuto nabídku a vrátěte se do hlavní nabídky. Vstupem do ruční nabídky stisknutím kláves se stroj uvede do stavu nuceného zastavení. Tuto funkci lze použít k vynucení

stroj se zastaví. V hlavní nabídce je bez ohledu na zobrazený parametr vždy možné provádět následující ovládací prvky:

- Dočasné spuštění elektročerpadla.**

Současným stisknutím kláves a se čerpadlo spustí na rychlosti RI a tento provozní stav zůstává tak dlouho, dokud jsou obě klávesy stisknuty. Po zadání příkazu pump ON nebo pump OFF se na displeji zobrazí sdělení.

- Spuštění čerpadla.**

• Současné podržení tlačítka a po dobu 2 sekund způsobí, že se čerpadlo spustí na rychlosti RI. L Provozní stav zůstává až do stisknutí tlačítka . Při příštém stisknutí tlačítka čerpadlo opustí manuální menu. Po zadání příkazu pump ON nebo pump OFF se na displeji zobrazí sdělení. V případě provozu v tomto režimu déle než 5' bez průtoku kapaliny se spustí alarm přehřátí, přičemž na displeji se zobrazí chyba PH. Jakmile chybový stav PH již není přítomen, alarm se pouze automaticky resetuje. Doba resetu je 15'; pokud se chyba PH vyskytne více než 6krát po sobě, doba resetu se zvýší na 1 hodinu. Jakmile se znova resetuje na tuto chybu, čerpadlo bude

Zůstaňte ve stavu zastavení, dokud jej uživatel nerestartuje pomocí kláves.

**Stav**

Zobrazuje stav čerpadla.

**RI: Nastavení rychlosti**

Nastavuje otáčky motoru v otáčkách za minutu. Umožňuje vynutit počet otáček na předem stanovené hodnotě.

**VP: Zobrazení tlaku**

Tlak v zařízení měřený v [bar] nebo [psi] v závislosti na použitém měřicím systému.

**VF: Zobrazení průtoku**

Zobrazuje průtok ve zvolené měrné jednotce. Měřicí jednotka může být l/min nebo gal/min viz MS: Měřicí systém.

**C1: Zobrazení fázového proudu**

Fázový proud motoru v A.

Při překročení maximálního povoleného proudu bliká označení C1, což signalizuje hrozící vypnutí ochrany proti přetížení.

**RS: Zobrazení rychlosti otáčení**

Rychlosť otáčení motoru v otáčkách za minutu.

**TE: Zobrazení teploty rozptylového ventilu**

Zobrazuje zobrazení teploty rozptylového filtru.

**PO: Zobrazení absorbovaného výkonu**

Výkon absorbovaný elektročerpadlem v kW.

Pod symbolem měřeného výkonu se může objevit blikající kulatý symbol. Tento symbol označuje předběžný alarm při překročení povoleného maximálního výkonu.

**13.2.5. Nabídka instalátoru**

V hlavní nabídce podržte současně klávesy  a  a  dokud se na displeji neobjeví první parametr instalačního menu (nebo použijte výběrovou nabídku stisknutím  nebo ). Menu umožňuje prohlížet a upravovat různé konfigurační parametry:  klávesa umožňuje procházet stránkami nabídky, klávesy  a  umožňují zvyšovat a snižovat hodnotu parametru zúčastněný. Stisknutím  opustíte tuto nabídku a vrátíte se do hlavní nabídky.

**RP: Nastavení tlakové ztráty na restart**

Vyjadřuje pokles tlaku vzhledem k hodnotě SP, kterou způsobuje. Opětovné spuštění čerpadla. Například, pokud je nastavená hodnota tlaku 3,0 bar a RP je 0,3 bar, čerpadlo se restartuje při 2,5 baru.

RP lze nastavit od minima 0,1 do a maximálně 1 [bar]. Za určitých podmínek (například v případě žádané hodnoty nižší než RP) může být omezena automaticky. Pomáhat uživateli, na stránce nastavení RP se pod symbolem RP zobrazí zvýrazněný také skutečný spouštěcí tlak, viz Fík. 23.



Fík. 23: Nastavení opětovného tlaku

**OD: Typ rostliny**

Možné hodnoty "Tuhý" a "Pružný" odkazující na tuhý a pružný systém. Zařízení opouští továrnu s režimem "Rigid" vhodným pro většinu systémů. V případě výkyvů tlaku, které nelze stabilizovat úpravou parametrů GI a GP, změňte na režim "Elastický".

**DŮLEŽITÝ:**

Regulační parametry GP a GI se v obou konfiguracích také mění. Kromě toho jsou hodnoty GP a GI nastavené v režimu "Rigid" ukládány do jiné paměti než hodnoty GP a GI nastavené v režimu "Elastický". Například při přechodu do režimu "Elastický" hodnota GB režimu "Pevný" nahrazena hodnotou GB režimu "Elastický", ale je zachována a znova se objeví při návratu do režimu "Pevný". Stejná hodnota zobrazená na displeji má v jednom režimu nebo ve druhém jinou vahu, protože řídicí algoritmus je jiný.

**MS: Měřicí systém**

Nastavte měřicí systém, volte mezi metrickými a angloamerickými jednotkami. Zobrazené veličiny jsou zobrazeny v Stůl 11.



Průtok v anglo-amerických jednotkách (gal/min) je uveden s použitím konverzního faktoru 1 gal = 4,0 litru, což odpovídá metrickému galonu

Zobrazené měrné jednotky		
Množství	Metrické jednotky	Anglo-americké jednotky
Tlak	Bar	psí
Teplota	°C	°F
Průtok	l/min	gal/min


Stůl 11

**AS: Asociace zařízení**

Umožňuje režim připojení/odpojení s maximálně 5 kompatibilními prvky:

- esy → Ostatní Esybox čerpadlo pro provoz v čerpadlové sadě složené z max. 4 prvků.
- DEV → Jakákoli další kompatibilní zařízení

Ikony různých připojených zařízení jsou zobrazeny na stránce AS pod identifikační zkratkou a příslušným příjmovým výkonem. Ikona svítící stálým světlem znamená, že je zařízení připojeno a funguje správně; ikona přeškrtnutého znamená, že zařízení je nakonfigurováno jako součást sítě, ale nebylo nalezeno.



Fík. 24



Na této stránce nejsou zobrazena všechna zařízení přítomná v éteru, ale pouze zařízení, která byla přidružena k naší síti. Vidět pouze zařízení ve vaší vlastní síti umožnuje provoz několika podobných sítí existujících v dosahu bezdrátového připojení, aniž by došlo k nejednoznačnosti; Uživatel tak nevidí prvky, které nepatří do jeho čerpacího systému.

Na této stránce nabídky je možné přiřadit a zrušit přidružení prvku k vaší osobní bezdrátové síti. Když se stroj spustí, položka nabídky AS nezobrazí žádné připojení, protože není přiřazeno žádné zařízení. Za těchto podmínek se zobrazí zpráva "No Dev" a LED dioda COMM nesvítí. Pouze akce operátora může umožnit přidání nebo odebrání zařízení pomocí operací přidružení a odpojení.

### Přidružení zařízení

Jakmile se ocitnete na stránce AS, stisknutím tlačítka na 5 sekund se zařízení přepne do stavu vyhledávání bezdrátového přidružení, přičemž tento stav bude v pravidelných intervalech sdělován blikáním LED diody COMM. Jakmile se do tohoto stavu dostanou dva stroje v pracovním komunikačním dosahu, jsou pokud možno vzájemně propojeny. Pokud přidružení není možné pro jeden nebo oba počítače, procedura se ukončí a na každém počítači se objeví vyskakovací okno s oznamením "přidružení není možné". Přidružení nemusí být možné, protože zařízení, které se pokouší přidružit, je již přítomno v maximálním počtu nebo protože zařízení, které má být přiřazeno, není rozpoznáno. V posledním případě opakujte postup od začátku. Stav vyhledávání přidružení zůstává aktivní, dokud není detekováno zařízení, které má být přiřazeno (bez ohledu na výsledek přidružení); Pokud během 1 minuty není vidět žádné zařízení, stroj automaticky opustí stav asociace. Stav vyhledávání pro bezdrátové přidružení můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka SET nebo MODE. Pro urychlení postupu byl vytvořen zkratka, která umožňuje spojit čerpadlo z hlavní stránky stisknutím klávesy .

**DŮLEŽITÝ:** Jakmile dojde k přidružení mezi 2 nebo více zařízeními, na displeji se objeví vyskakovací okno s výzvou k rozšíření konfigurace. To se děje v případě, že zařízení mají různé konfigurační parametry (např. žádaná hodnota SP, RP atd.). Naléhavý tlačítko rozšiřuje konfiguraci tohoto čerpadla na ostatní přidružená čerpadla. Když se zobrazí ikona je stisknuta klávesa, objeví se vyskakovací okna se zprávou "Počkejte...", a když je tato zpráva dokončena, čerpadla začnou pravidelně pracovat se zarovnanými citlivými parametry; Viz odstavec 14.3.5 Parametry týkající se multipump získáte další informace.

### Odpojení zařízení

Chcete-li zrušit přidružení zařízení patřícího do existující skupiny, přejděte na stránku AS (instalační menu) samotného zařízení a stiskněte klávesu alespoň na 5 sekund. Po této operaci budou všechny ikony související s připojenými zařízeními nahrazeny zprávou "No Dev" a LED dioda COMM zůstane zhasnutá.

### Výměna zařízení

Chcete-li vyměnit zařízení ve stávající skupině, stačí oddělit zařízení, které má být nahrazeno, a přiřadit nové zařízení podle výše uvedených postupů. Pokud není možné oddělit prvek, který má být vyměněn (vadný nebo není k dispozici), budete muset provést postup oddělení pro každé zařízení a vytvořit novou skupinu.

### PR: Dálkový tlakový senzor

Parametr PR se používá pro výběr vzdáleného snímače tlaku.

Výchozí nastavení je bez přítomnosti senzoru. Aby mohl dálkový senzor vykonávat zamýšlené funkce, musí být připojen k řídicí jednotce, která musí být zase spojena s esyboxem, viz bod 13.4 Provoz s řídicí jednotkou.

Jakmile je navázáno spojení mezi e.syboxem a řídicí jednotkou a je připojen dálkový snímač tlaku, senzor začne fungovat. Když je senzor aktivní, na displeji se zobrazí ikona stylizovaného senzoru s P uvnitř. Dálkový snímač tlaku pracuje v součinnosti s interním snímačem, takže tlak nikdy neklesne pod nastavenou hodnotu tlaku v žádném ze dvou bodů systému (interní a dálkové snímače). To umožňuje kompenzaci připadných poklesů tlaku.

**POZNÁMKA:** aby byla zachována nastavená hodnota tlaku v bodě s nižším tlakem, může být tlak v druhém bodě vyšší než nastavená hodnota tlaku.

### T1: Zpoždění nízkého tlaku (K):

Nastavuje čas, kdy se střídač vypne po přijetí signálu nízkého tlaku (viz "Nastavení detekce nízkého tlaku"). Nízkotlaký signál lze přijímat na každém ze 4 vstupů vhodnou konfigurací vstupu (viz Nastavení pomocných digitálních vstupů IN1, IN2, IN3, IN4). T1 lze nastavit v rozmezí 0 až 12 s. Tovární nastavení je 2 s.

(K) Parametry dostupné ve verzi KIWA

**EK (K) : Nastavení funkce nízkého tlaku na sání**

K dispozici pouze u modelů s funkcí Kiwa. Nastavuje funkci nízkého tlaku na sání.

Hodnota	Funkce
0	Invalidní
1	Povoleno s automatickým resetem
2	Povoleno s ručním resetem

Stál 12

**PK (K) : Práh nízkého tlaku při sání**

K dispozici pouze u modelů s funkcí Kiwa. Nastavuje práh tlaku, pod kterým je blok vypnut pro nízký tlak na sání.

**13.2.6. Nabídka technické pomoci**

Pokročilá nastavení mohou být prováděna pouze kvalifikovaným personálem nebo pod přímou kontrolou servisní sítě. V hlavní nabídce podržte současně klávesy  a  a , dokud se na displeji nezobrazí "TB"  nebo . Menu umožňuje prohlížet a upravovat různé konfigurační parametry:  a  umožňuje procházet stránkami menu, klávesy  a  umožňují zvyšovat a snižovat hodnotu daného parametru. Stisknutím  opustíte tuto nabídku a vrátíte se do hlavní nabídky.

**TB: Nedostatek vody čas upcání**

Nastavení reakční doby upcání nedostatkem vody umožňuje zvolit dobu (v sekundách), kterou zařízení potřebuje k indikaci nedostatku vody. Změna tohoto parametru může být užitečná, pokud je známo, že existuje zpoždění mezi okamžikem zapnutí motoru a okamžikem, kdy motor skutečně začne dodávat energii. Jedním z příkladů může být zařízení, kde je sací potrubí obzvláště dlouhé a dochází k mírným netěsnostem. V tomto případě může být dotyčné potrubí vypuštěno, a i když voda nechybí, bude elektročerpadlu nějakou dobu trvat, než se znova naplní, dodá průtok a dostane zařízení pod tlak.

**T2: Zpoždění při vypínání**

Nastavuje zpoždění, s jakým se musí střídač vypnout po dosažení podmínek vypnutí: zařízení pod tlakem a průtokem nižším než minimální průtok. T2 lze nastavit v rozmezí od 2 do 120 s. Tovární nastavení je 10 s.

**GP: Proporcionální koeficient zesílení**

Obecně platí, že proporcionální termín musí být zvýšen pro systémy charakterizované pružností (například u trubek z PVC) a snížený v tuhých systémech (například u železných trubek). Aby byl tlak v systému konstantní, provádí střídač regulaci typu PI na základě naměřené chyby tlaku. V závislosti na této chybě střídač vypočítá výkon, který má být dodán do motoru. Chování této regulace závisí na nastavených parametrech GP a GI. Aby bylo možné využívat se s různým chováním různých typů hydraulických zařízení, kde může systém pracovat, umožňuje střídač výběr parametrů odlišných od těch, které nastavila továrna. Pro téměř všechny závody jsou továrně nastavené parametry GP a GI optimální. Pokud se však při nastavování vyskytnou nějaké problémy, mohou se tato nastavení lišit.

**GI: Integrální koeficient zesílení**

V případě velkých poklesů tlaku v důsledku náhlého zvýšení průtoku nebo pomalé odezvy systému zvýšte hodnotu GI. Místo toho, pokud dochází ke kolísání tlaku kolem nastavené hodnoty, snižte hodnotu GI.

**Důležité:** Abyste dosáhli uspokojivých úprav tlaku, musíte obecně upravit GP i GI.

**RM: Maximální rychlosť**

Nastavuje maximální limit počtu otáček čerpadla.

**Nastavení počtu zařízení a rezerv****NC: Současná zařízení**

Nastavuje maximální počet zařízení, která mohou pracovat současně. Může mít hodnoty mezi 1 a počtem přítomných zařízení (max. 4). Ve výchozím nastavení NC předpokládá počet aktivních zařízení, což znamená, že pokud jsou aktivní zařízení přidána nebo odebrána, NC předpokládá hodnotu přítomných zařízení. Nastavení jiné hodnoty než aktivních zařízení opraví maximální počet současných zařízení na nastaveném počtu. Tento parametr se používá v případech, kdy existuje limit na čerpadlech, která můžete nebo chcete mít možnost udržet v chodu (viz IC: Konfigurace záložního padáku a níže uvedené příklady). Na stejném stránce nabídky můžete také vidět (ale ne změnit) další dva systémové parametry s tím spojené: počet přítomných zařízení, automaticky detekovaných systémem, a počet aktivních zařízení.

(K) Parametry dostupné ve verzi KIWA

**IC: Konfigurace záložního padáku**

Nakonfiguruje zařízení jako automatické nebo rezervní. Pokud je nastaveno na auto (výchozí), zařízení se účastní normálního čerpání, pokud je nakonfigurováno jako rezervní, je s ním spojena minimální prioritní startu, to znamená, že zařízení s tímto nastavením bude startovat vždy jako poslední. Pokud je nastaven počet aktivních zařízení, který je o jeden nižší než počet přítomných zařízení, a pokud je jeden prvek nastaven jako rezerva, dosáhne se efektu, že pokud nenastanou žádné problémy, rezervní zařízení se neúčastní pravidelného čerpání; Místo toho, pokud dojde k poruše některého ze zařízení, které se účastní čerpání (možná ztráta napájení, vypnutí ochrany atd.), spustí se záložní zařízení.

Stav konfigurace jako rezervy lze vidět následovně: na stránce Systém pro více čerpadel je horní část ikony barevná; Na hlavní stránce se zobrazuje ikona komunikace představující adresu zařízení s číslem na barevném pozadí. V čerpacím systému může být více než jedno zařízení nakonfigurováno jako rezerva. I když se zařízení nakonfigurovaná jako rezervní neúčastní normálního čerpání, jsou přesto udržována efektivní pomocí algoritmu proti stagnaci. Antistagnacní algoritmus mění počáteční prioritu jednou za 23 hodin a umožňuje akumulaci minimálně jedné minuty nepřetržité dodávky toku z každého zařízení. Cílem tohoto algoritmu je zabránit zhoršení kvality vody uvnitř oběžného kola a udržet pohyblivé části účinné; Je to užitečné pro všechna zařízení a zejména pro ta, která jsou nakonfigurována jako rezervní, která nefungují za normálních podmínek.

**ET: Max. doba spínání**

Nastavuje maximální nepřetržitou pracovní dobu zařízení v sadě. To je významné pouze u čerpacích agregátů s propojenými zařízeními. Čas lze nastavit v rozmezí od 0 minut do 9 hodin; Tovární nastavení je 2 hodiny. Po uplynutí ET zařízení se počáteční pořadí systému znovu přiřadí tak, aby byla minimální priorita přiřazena zařízení, na kterém čas uplynul. Cílem této strategie je využívat méně zařízení, která již fungovala, a vyvážit pracovní dobu mezi různými stroji, které tvoří sadu. Pokud hydraulické zatížení stále vyžaduje zásah zařízení, i když bylo uvedeno jako poslední ve startovním pořadí, začne garantovat zvyšování tlaku v systému.

Počáteční priorita je znova přiřazena ve dvou podmírkách na základě času ET:

- Výměna během čerpání: když čerpadlo zůstane zapnuté bez přerušení, dokud není překročena absolutní maximální doba čerpání.
- Přechod do pohotovostního režimu: když je čerpadlo v pohotovostním režimu, ale bylo překročeno 50 % doby ET.

Pokud byl ET nastaven na 0, dojde k přechodu do pohotovostního režimu. Kdykoli se čerpadlo v sadě zastaví, při příštém restartování se nejprve spustí jiné čerpadlo.



Pokud je parametr ET (Max. doba spínání) nastaven na 0, dojde při každém restartu k výměně bez ohledu na aktuální hodnotu čerpadla pracovní dobu.

**Příklady konfigurace pro systémy s více čerpadly****Příklad 1:**

Čerpací sada skládající se ze 2 zařízení ( $N = 2$  automaticky detekováno), z nichž 2 jsou nastavena automaticky (tovární nastavení: IC = automatické) a indexu současné doby N (tovární nastavení: NC = počet zařízení). Efekt je následující: zařízení s nejvyšší prioritou se vždy spustí jako první, a pokud je dosažený tlak příliš nízký, spustí se také druhé záložní zařízení. Provoz 2 bude probíhat na rotačním základě, aby byla respektována maximální doba výměny (ET) každého z nich, aby se rovnoměrně vyrovnaло opotřebení zařízení.

**Příklad 2:**

Čerpací agregát skládající se ze 2 zařízení ( $N=2$  automaticky detekováno), z nichž 1 je nastaveno jako automatické (IC = automatické na jednom zařízení), 1 jako rezervní (IC = rezerva na druhém zařízení) a index simultánnosti 1 (NC=1). Efekt je následující: zařízení, které není nakonfigurováno jako rezerva, se spustí a bude pracovat samo (i když nezvládne nést hydraulické zatížení a dosažený tlak je příliš nízký). Pokud dojde k poruše, zasáhne záložní zařízení.

**Příklad 3:**

Čerpací agregát skládající se ze 2 zařízení ( $N=2$  automaticky detekováno), z nichž 1 je nastaveno jako automatické (IC = automatické na jednom zařízení), 1 jako rezervní (IC = rezerva na druhém zařízení) a index simultánnosti N (tovární nastavení: NC = počet zařízení). Efekt je následující: zařízení, které není nakonfigurováno jako rezervní, se vždy spustí jako první, pokud je zjištěný tlak příliš nízký, spustí se také druhé zařízení, nakonfigurované jako rezervní. Tímto způsobem se snažíme vždy zachovat použití jednoho konkrétního zařízení (toho, které je nakonfigurováno jako rezervní), ale to může být užitečné v případě nutnosti, kdy dojde k většimu hydraulickému zatížení.

**AY: Anti Cycling**

Jak je popsáno v odstavci 13.3.2 Tato funkce slouží k zamezení častého zapínání a vypínání v případě netěsností v systému. Funkci lze aktivovat ve 2 různých režimech, normálním a chytrým. V normálním režimu elektronické řízení zablokuje motor po N identických cyklech start/stop. V chytrém režimu působí na parametr RP, aby se snížily negativní vlivy způsobené netěsnostmi. Pokud je nastaveno na "Zakázat", funkce nezasahuje.

**AE: Povolení funkce anti-block**

Tato funkce slouží k zamezení mechanickým blokům v případě dlouhé nečinnosti; Působí periodickým otáčením čerpadla. Když je funkce povolena, každých 23 hodin čerpadlo provede odblokovací cyklus trvající 1 minutu.

**AF: Aktivace funkce ochrany proti zamrznutí**

Pokud je tato funkce povolena, čerpadlo se automaticky otáčí, když teplota dosáhne hodnot blízkých bodu mrazu, aby se zabránilo poškození čerpadla.

**Nastavení pomocných digitálních vstupů IN1, IN2, IN3, IN4**

V tomto odstavci jsou uvedeny funkce a možné konfigurace vstupů řídící jednotky, která se k zařízení připojuje bezdrátově, pomocí parametrů I1, I2, I3, I4. Informace o elektrickém připojení naleznete v příručce k řídící jednotce. Vstupy IN1..IN4 jsou všechny stejné a všechny funkce mohou být spojeny s každou z nich. Parametry I1, I2, I3 a I4 slouží k přiřazení požadované funkce k odpovídajícímu vstupu (IN1, IN2, IN3 a IN4.). Každá funkce spojená se vstupy je podrobněji vysvětlena níže v tomto odstavci. Předložka z francouzštiny Stůl 14 Shrnuje funkce a různé konfigurace. Tovární konfigurace lze vidět vStůl 13.

**Tovární konfigurace digitálních vstupů IN1, IN2, IN3, IN4**

Vstup	Hodnota
1	0 (zakázat)
2	0 (zakázat)
3	0 (zakázat)
4	0 (zakázat)

Stůl 13: Tovární konfigurace vstupů

**Tabulka shrnující možné konfigurace digitálních vstupů IN1, IN2, IN3, IN4 a jejich činnost**

Hodnota	Funkce spojená se vstupem INx	Zobrazení aktivní funkce spojené se vstupem
0	Vstupní funkce jsou vypnuty	
1	Nedostatek vody z vnějšího plováku (NO)	Symbol plovákového spínače (F1)
2	Nedostatek vody z vnějšího plováku (NC)	Symbol plovákového spínače (F1)
3	Pomocná žádaná hodnota Pi (NO) pro použitý vstup	Px
4	Pomocná žádaná hodnota Pi (NC) pro použitý vstup	Px
5	Obecné vypnutí motoru externím signálem (NO)	Třída F3
6	Obecné vypnutí motoru externím signálem (NC)	Třída F3
7	Generální vypnutí motoru externím signálem (NO) + Reset resetovatelných bloků	Třída F3
8	Obecné vypnutí motoru externím signálem (NC) + Reset resetovatelných bloků	Třída F3
9	Reset resetovatelných bloků NE	
10	Vstup signálu nízkého tlaku NO, automatický a ruční reset	Clona F4
11	Vstup signálu nízkého tlaku NC, automatický a manuální reset	Clona F4
12	Nízkotlaký vstup NE pouze ruční reset	Clona F4
13	Nízkotlaký vstup NC pouze ruční reset	Clona F4

Stůl 14: Konfigurace digitálních vstupů

**Zakázání funkcí spojených se vstupem**

Nastavení 0 jako konfigurační hodnoty vstupu, každá funkce spojená se vstupem bude deaktivována bez ohledu na signál přítomný na vstupních svorkách.

**Nastavení funkce externího plováku**

Externí plovák lze připojit na libovolný vstup, elektrické připojení viz manuál k řídící jednotce. Funkce float je získána nastavením jedné z hodnot v Stůl 15 na parametru Ix, pro vstup, ke kterému byl float připojen.

Aktivací externí funkce float se vytvoří blok systému. Funkce je koncipována pro připojení vstupu na signál přicházející z plováku, který indikuje nedostatek vody. Když je tato funkce aktivní, symbol plovákového spínače se zobrazuje na hlavní stránce. Aby systém zablokoval a vydal chybový signál F1, musí být vstup aktivován po dobu nejméně 1 sekundy.

Pokud je v chybovém stavu F1, musí být vstup deaktivován alespoň na 30 sekund, než bude možné systém odblokovat. Chování funkce je shrnuto v Stůl 15.

Pokud je na různých vstupech nakonfigurováno několik plovoucích funkcí současně, systém indikuje F1, když je aktivována alespoň jedna funkce, a odstraní alarm, když není aktivována žádná.

Chování externí plovoucí funkce v závislosti na INx a na vstupu				
Hodnota Parametr ix	Konfigurace vstupu	Stav vstupu	Operace	Zobrazeno na displeji
1	Aktivní se zapnutým vysokým signálem vstup (NO)	Nepřítomný	Normální	Žádný
		Přítomný	Systémový blok pro nedostatek vody pomocí vnějšího plováku	Formule F1
2	Aktivní se zapnutým slabým signálem vstup (NC)	Nepřítomný	Systémový blok pro nedostatek vody pomocí vnějšího plováku	Formule F1
		Přítomný	Normální	Žádný

Stůl 15: Externí funkce float

**Nastavení funkce vstupu pomocné požadované hodnoty**

Signál, který umožňuje pomocnou požadovanou hodnotu, může být přiveden na kterýkoliv ze 4 vstupů (elektrické zapojení viz manuál k řídící jednotce). Pomocná žádaná hodnota se získá nastavením parametru Ix vztahujícího se ke vstupu, na kterém bylo připojení provedeno, v souladu s Stůl 16. Example: pro použití Paux 2 nastavte I2 na 3 nebo 4 a použijte vstup 2 na řídící jednotce; v tomto stavu, pokud je vstup 2 pod napětím, bude vytvořen tlak Paux 2 a na displeji se zobrazí P2. Pomocná funkce požadované hodnoty upravuje požadovanou hodnotu systému z tlaku SP (viz odst. 13.2.3 Nabídka požadované hodnoty) na tlak Pi, kde is představuje použitý vstup. Tímto způsobem, stejně jako SP, jsou k dispozici čtyři další tlaky, P1, P2, P3, P4.

Když je tato funkce aktivní, symbol Pi se zobrazuje v rádku STATUS na hlavní stránce.

Aby systém mohl pracovat s pomocnou žádanou hodnotou, musí být vstup aktivní alespoň 1sec. Když pracujete s pomocnou požadovanou hodnotou, abyste se vrátili k práci s nastavenou hodnotou SP, vstup nesmí být aktivní alespoň 1 sec. Chování funkce je shrnuto v Stůl 16.

Pokud je na různých vstupech nakonfigurováno několik pomocných funkcí požadované hodnoty současně, systém zobrazí Pi, když je aktivována alespoň jedna funkce. Při současných aktivacích bude dosažený tlak nejnižší z těch s aktivním vstupem. Alarm je odstraněn, pokud není aktivován žádný vstup.

Chování pomocné funkce požadované hodnoty v závislosti na Ix a na vstupu				
Hodnota Parametr ix	Konfigurace vstupu	Stav vstupu	Operace	Ukaž na ukázat
3	Aktivní s vysokým signálem na vstupu (NO)	Nepřítomný	i-tá pomocná žádaná hodnota není aktivní	Žádný
		Přítomný	i-tá pomocná žádaná hodnota aktivní	Px
4	Aktivní se zapnutým slabým signálem vstup (NC)	Nepřítomný	i-tá pomocná žádaná hodnota aktivní	Px
		Přítomný	i-tá pomocná žádaná hodnota není aktivní	Žádný

Stůl 16: Pomocná nastavená hodnota

**Nastavení deaktivace systému a resetu chyb**

Signál, který umožňuje systém, může být přiveden na libovolný vstup (elektrické zapojení viz manuál k řídící jednotce). Funkce deaktivace systému se získá nastavením parametru Ix, vztahujícího se ke vstupu, ke kterému je připojen signál, který má být použit k deaktivaci systému, na jednu z hodnot uvedených v Stůl 17.

Když je funkce aktivní, systém se zcela vypne a na hlavní stránce se objeví symbol F3.

Pokud je na různých vstupech nakonfigurováno několik funkcí deaktivace systému současně, systém indikuje F3, když je aktivována alespoň jedna funkce, a odstraní alarm, když není aktivována žádná. Aby systém fungoval s funkcí deaktivace, musí být vstup aktivní alespoň 1 sec. Když je systém deaktivován a pro deaktivaci funkce (opětovně zapnutí systému), nesmí být vstup aktivní po dobu alespoň 1 sekundy. Chování funkce je shrnuto v Stůl 17.

Pokud je na různých vstupech nakonfigurováno několik deaktivacích funkcí současně, systém zobrazí F3, pokud je aktivována alespoň jedna funkce. Alarm je odstraněn, pokud není aktivován žádný vstup. Tato funkce také umožňuje resetování jakýchkoli přítomných poruch, viz Stůl 17.

Chování funkce deaktivace systému a resetování poruch v závislosti na Ix a na vstupu				
Hodnota Parametr ix	Konfigurace vstupu	Stav vstupu	Operace	Ukaž na ukázat
5	Aktivní s vysokým signálem na vstupu (NO)	Nepřítomný	Motor povolen	Žádný
		Přítomný	Motor deaktivován	Třída F3
6	Aktivní s nízkým signálem na vstupu (NC)	Nepřítomný	Motor deaktivován	Třída F3
		Přítomný	Motor povolen	Žádný
7	Aktivní s vysokým signálem na vstupu (NO)	Nepřítomný	Motor povolen	Žádný
		Přítomný	Motor deaktivován + reset poruchy	Třída F3

8	Aktivní s nízkým signálem na vstupu (NC)	Nepřítomný	Motor deaktivován + reset poruchy	Třída F3
		Přítomný	Motor povolen	Žádný
9	Aktivní s vysokým signálem na vstupu (NO)	Nepřítomný	Motor povolen	Žádný
		Přítomný	Reset chyby	Žádný

Stůl 17: Zakázání obnovení systému a selhání

**Nastavení výstupů OUT1, OUT2**

V této sekci jsou uvedeny funkce a možné konfigurace výstupů OUT1 a OUT2 I/O řídící jednotky, s bezdrátovým připojením k zařízení, které se nastavují pomocí parametrů O1 a O2. Informace o elektrickém připojení najeznete v příručce k řídící jednotce. Tovární konfigurace lze vidět v Stůl 18.

Tovární konfigurace výstupů	
Výstup	Hodnota
VÝSTUP 1	2 (porucha NE zavírá)
VÝSTUP 2	2 (Čerpadlo běžící NO se zavře)

Stůl 18: Tovární konfigurace výstupů

**O1: Nastavení funkce výstupu 1**

Výstup 1 komunikuje o aktivním alarmu (signalizuje výskyt systémového bloku). Výstup umožňuje použití normálně otevřeného čisticího kontaktu. Hodnoty a funkce uvedené v Stůl 19 jsou spojeny s parametrem O1.

**O2: Nastavení funkce výstupu 2**

Výstup 2 informuje o stavu chodu motoru. Výstup umožňuje použití normálně otevřeného čisticího kontaktu. Hodnoty a funkce uvedené v Stůl 19 jsou spojeny s parametrem O2.

Konfigurace výstupu	OUT1		OUT2	
	Aktivační podmínka	Stav výstupního kontaktu	Aktivační podmínka	Stav výstupního kontaktu
0	Žádná přidružená funkce	Kontakt je vždy otevřený	Žádná přidružená funkce	Kontakt je vždy otevřený
1	Žádná přidružená funkce	Kontakt vždy uzavřen	Žádná přidružená funkce	Kontakt vždy uzavřen
2	Přítomnost blokování chyby	V případě chyb blokování se kontakt sepne	Aktivace výstupu v případě chyb blokování	Když motor běží, kontakt se sepne
3	Přítomnost chyb blokování	V případě chyb blokování se kontakt otevře	Aktivace výstupu v případě chyb blokování	Když motor běží, kontakt se rozepne

Stůl 19: Tovární konfigurace výstupů

**Nastavení detekce nízkého tlaku na sání (K)**

(obvykle se používá v posilovacích systémech připojených k vodovodnímu řadu)

Funkce detekce nízkého tlaku generuje zablokování systému po čase T1 (viz T1: Zpoždění nízkého tlaku (K) :).

Když je tato funkce aktivní, symbol F4 se zobrazuje na hlavní stránce.

Vypnutím této funkce dojde k vypnutí čerpadla; může být resetováno automaticky nebo ručně. Automatický reset vyžaduje, aby se pro opuštění chybového stavu F4 tlak vrátil na hodnotu o 0,3 bara vyšší než PK po dobu nejméně 2 sekund. Chcete-li vynulovat výřez v manuálním režimu, stiskněte a poté současně uvolněte klávesy a .

**RF: Reset poruch a varování**

Podřazením kláves a po dobu alespoň 2 sekund vymaže historii chyb a varování. Počet poruch uvedených v protokolu je uveden pod symbolem RF (max. 8). Záznam je možné zobrazit z menu MONITOR na stránce FF.

(K) Parametry dostupné ve verzi KIWA

**PW: Změna hesla**

Zařízení má ochranný systém s podporou hesla. Pokud je nastaveno heslo, parametry zařízení budou přístupné a viditelné, ale nebude možné je změnit.

Když je heslo (PW) "0", všechny parametry se odemknou a lze je upravovat. Při použití hesla (hodnota PW jiná než 0) jsou všechny změny blokovány a na stránce PW je zobrazeno "XXXX".

Pokud je heslo nastaveno, umožňuje procházet všechny stránky, ale při každém pokusu o úpravu parametru se objeví vyskakovací okno s výzvou k zadání hesla. Když je zadáno správné heslo, parametry se odemknou a lze je upravovat po dobu 10 minut po stisknutí

poslední klávesy. Pokud chcete časovač hesla zrušit, stačí přejít na stránku PW a podržet tlačítko a za 2 sekundy.

společně pro 2". Pokud je zadáno správné heslo, zobrazí se otevření visacího zámku, zatímco pokud je zadáno nesprávné heslo, zobrazí se blikající visací zámek. Po resetování továrních hodnot je heslo nastaveno zpět na "0". Každá změna hesla se projeví po stisknutí tlačítka Mode nebo Set a každá další změna parametru znamená opětovné zadání nového hesla (např. instaláční technik provede všechna nastavení s výchozí hodnotou PW = 0 a nakonec nastaví PW tak, aby se ujistil, že je stroj již chráněn bez jakékoli další akce).

V případě ztráty hesla jsou k dispozici 2 možnosti úpravy parametrů zařízení:

- Poznamenejte si hodnoty všech parametrů, resetujte zařízení na tovární hodnoty, viz odstavec 13.5 Reset a tovární nastavení. Operace resetu zruší všechny parametry zařízení, včetně hesla.
- Poznamenejte si číslo uvedené na stránce s heslem, pošlete e-mail s tímto číslem do svého servisního střediska, za několik dní vám bude zasláno heslo k odemknutí zařízení.

**Heslo pro systémy s více čerpadly**

Když je PW zadán k odemknutí zařízení v sadě, všechna zařízení jsou odemčena. Když se PW změní na zařízení v sadě, změna se

projeví na všech zařízeních. Při aktivaci ochrany pomocí PW na zařízení v sadě ( a na stránce PW při PW≠0) se ochrana aktivuje na všech zařízeních (pro provedení jakékoli změny jste požádáni o PW).

**13.3. Ochranné systémy**

Zařízení je vybaveno ochrannými systémy pro ochranu čerpadla, motoru, napájecího vedení a střídače. Pokud se vypne jedna nebo více ochran, ta s nejvyšší prioritou je okamžitě upozorněna na displeji. V závislosti na typu chyby se motor může zastavit, ale když se obnoví normální podmínky, může být chybový stav zrušen okamžitě nebo až po určité době, po automatickém resetu. V případě zablokování v důsledku nedostatku vody (BL), zablokování v důsledku přetížení motoru (OC), zablokování v důsledku přímého zkratu

mezi fázemi motoru (SC), můžete se pokusit ukončit chybové stavy ručně současným stisknutím a uvolněním tlačítka a . Pokud chybový stav přetravává, musíte podniknout kroky k odstranění příčiny chyby.

V případě zablokování z důvodu některé z interních chyb E18, E19, E20, E21 je nutné počkat 15 minut se zapnutým strojem, dokud se stav zablokování automaticky neresetuje.

**Alarm v protokolu poruch**

Indikace na displeji	Popis
HL	Alarm s předstihem varuje před zablokováním horkou kapalinou
OT	Alarm s předstihem varuje před zablokováním v důsledku přehřátí výkonových zesilovačů
OBL	Alarm indikující abnormální teplotu zaznamenaný na desce nízkého napětí
AYS	Funkce "Anti Cycling Smart" při běhu
Æ	Funkce "Anti Block" běží
AF	Funkce "Anti Freeze" běží
NETOPÝR	Slabá baterie

Stůl 20: Popis závady

**Podmínky blokování**

Indikace na displeji	Popis
PH	Vypnutí z důvodu přehřátí čerpadla
BL	Ucpání z důvodu nedostatku vody
BP1	Ucpání v důsledku chyby čtení na snímači dodávaného tlaku
BP2	Ucpání v důsledku chyby čtení na snímači sacího tlaku
PB	Blokování v důsledku napájecího napětí mimo specifikace
LP	Blok pro nízké stejnosměrné napětí
Kořská síla	Blok pro vysoké stejnosměrné napětí
OT	Blokování v důsledku přehřátí napájecích fází

Parametry dostupné ve verzi KIWA

OC	Zablokování v důsledku přetížení motoru
SC	Blokování v důsledku zkratu mezi fázemi motoru
ESC	Ucpání v důsledku zkratu na zem
HL	Ucpání horkou kapalinou
NC	Zablokování v důsledku odpojeného motoru
Ei	Zablokování kvůli i-té interní chybě
Vi	Zablokování v důsledku i-tého vnitřního napětí je mimo toleranci
EY	V systému byl zjištěn blok pro abnormální cyklickost

Stůl 21: Indikace zablokování

**13.3.1. Popis blokád****"BL" Anti Dry-Run (Ochrana proti chodu nasucho)**

V případě nedostatku vody se čerpadlo automaticky zastaví po uplynutí doby TB. To je indikováno červenou LED diodou "Alarm" a písmeny "BL" na displeji. Po obnovení správného průtoku vody se můžete pokusit opustit ochranný blok ručně současným stisknutím kláves  a  a jejich uvolněním. Pokud stav alarmu přetrívá nebo pokud uživatel nezasáhne obnovením průtoku vody a resetováním čerpadla, automatický restart se pokusí čerpadlo restartovat.



**Pokud není parametr SP správně nastaven, nemusí ochrana proti nedostatku vody fungovat správně.**

**13.3.2. Anti-Cycling (ochrana proti nepřetržitým cyklům bez požadavku na napájení)**

Pokud dojde k netěsnostem v dávkovací části zařízení, systém se cyklicky spustí a zastaví, i když se záměrně neodebírá žádná voda: i jen nepatrý únik (několik ml) může způsobit pokles tlaku, který následně spustí elektrické čerpadlo.

Elektronické řízení systému je schopno detektovat přítomnost úniku na základě jeho opakování.

Funkce Anti-Cycling může být vyloučena nebo aktivována v základním nebo chytrém režimu (odst. 5.6.10).

V základním režimu, jakmile je zjištěna podmínka opakování, čerpadlo se zastaví a čeká na ruční reset. Tento stav je uživateli sdělen rozsvícením červené LED diody "Alarm" a výskytem slova "ANTICYCLING" na displeji. Po odstranění úniku můžete ručně vynutit restart

současným stisknutím a uvolněním kláves  a  . V inteligentním režimu, jakmile je zjištěn stav úniku, se parametr RP zvýší, aby se v průběhu času snížil počet spuštění.

**13.3.3. Anti-Freeze (Ochrana proti zamrznutí vody v systému)**

Změna skupenství vody z kapalného na pevné zahrnuje zvětšení objemu. Je proto nezbytné zajistit, aby systém nezůstal plný vody s teplotami blízkými bodu mrazu, aby nedošlo k poškození systému. To je důvod, proč se doporučuje vyprázdnit každé elektročerpadlo, které zůstane během zimy nevyužito. Tento systém má však ochranu, která zabraňuje tvorbě ledu uvnitř aktivací elektrického čerpadla, když teplota klesne na hodnoty blízké bodu mrazu. Tímto způsobem se voda uvnitř ohřívá a zabraňuje zamrznutí.



Ochrana proti zamrznutí funguje pouze v případě, že je systém napájen elektricky: pokud je zástrčka odpojena nebo při absenci proudu, ochrana nemůže fungovat.

Doporučuje se však nenechávat systém plný během dlouhé doby nečinnosti: systém rádně vypusťte přes drenážní uzávěr a uložte jej na chráněné místo.

**13.3.4. Antiblokovací program: Ochrana proti zablokování dlouhých čerpadel**

Viz odstavec AE: Povolení funkce anti-block.

**13.3.5. "BP1" "BP2" Ucpání v důsledku poruchy snímačů tlaku**

Pokud zařízení detekuje poruku v jednom ze dvou snímačů sacího tlaku, čerpadlo zůstane zablokováno a zobrazí se chybový signál "BP1" pro snímač výstupního tlaku a "BP2"  pro snímač sacího tlaku. Poruchový stav začíná, jakmile je problém zjištěn, a končí automaticky po výměně senzoru a obnovení správných podmínek.

**13.3.6. Blokování "PB" v důsledku napájecího napětí mimo specifikace**

K tomu dochází, když povolené síťové napětí na napájecí sbírce nabývá hodnot mimo specifikace. Resetuje se automaticky pouze tehdy, když se napětí na svorce vrátí do povolených hodnot.

**13.3.7. Blokování "SC" v důsledku zkratu mezi fázemi motoru**

Zařízení je vybaveno ochranou proti přímému zkratu, ke kterému může dojít mezi fázemi motoru. Když je toto zablokování indikováno, můžete se pokusit obnovit provoz současným podržením kláves  a  , ale to nebude mít žádný účinek, dokud neuplyne 10 sekund od okamžiku, kdy došlo ke zkratu.

 Parametry dostupné ve verzi KIWA

### 13.3.8. Ruční reset chybových stavů

V chybovém stavu může uživatel chybu zrušit vynucením nového pokusu, stisknutím a následným uvolněním kláves a .

### 13.3.9. Samočinný reset chybových stavů

U některých poruch a stavů zablokování se systém pokusí o automatický automatický reset.

Postup automatického automatického resetu se týká zejména:

"BL"	Ucpání z důvodu nedostatku vody	"OC"	Zablokování v důsledku přetížení motoru
"PB"	Blokování v důsledku sítového napětí mimo specifikace	"BP1"	Zablokování v důsledku poruchy snímače tlaku
"OT"	Blokování v důsledku přehřátí napájecích fází	Ucpání "BP2"	v důsledku poruchy tlakového senzoru Kiwa
"HL"	Blokování v důsledku příliš vysoké teploty kapaliny		

Pokud je například systém zablokován z důvodu nedostatku vody, zařízení automaticky spustí zkušební proces, aby zkontovalo, zda je stroj skutečně ponechán definitivně a trvale suchý. Pokud je během sledu operací pokus o reset úspěšný (například se voda vrátí), postup se přeruší a obnoví se normální provoz.

Tabulka 13 ukazuje sekvence operací prováděných zařízením pro různé typy zablokování.

Automatické resetování chybových stavů		
Indikace na displeji	Popis	Sekvence automatického resetu
BL	Ucpání z důvodu nedostatku vody	Jeden pokus každých 10 minut, celkem tedy 6 pokusů. Jeden pokus každou hodinu celkem 24 pokusů Jeden pokus každých 24 hodin, celkem 30 pokusů
PB	Blokování v důsledku sítového napětí mimo specifikace	Resetuje se, když se vrátí na určité napětí.
OT	Blokování v důsledku přehřátí napájecích fází	Resetuje se, když se teplota napájecích fází vrátí do specifikací.
HL	Blokování v důsledku příliš vysoké teploty kapaliny	Pokud zařízení detekuje příliš vysokou teplotu kapaliny, čerpadlo zůstane zablokováno a zobrazí se "HL". Chybový stav začíná, jakmile je problém detekován, a automaticky končí, jakmile je teplota kapaliny v povolených hodnotách.
OC	Zablokování v důsledku přetížení motoru	Jeden pokus každých 10 minut, celkem tedy 6 pokusů. Jeden pokus každou hodinu, celkem tedy 24 pokusů. Jeden pokus každých 24 hodin, celkem tedy 30 pokusů.

Stůl 22: Samočinný reset blokád

### 13.4. Provoz s řídící jednotkou

Čerpadlo, samostatně nebo v čerpací jednotce, může být připojeno rádiovou komunikací k externí jednotce dále označované jako řídící jednotka. V závislosti na modelu nabízí řídící jednotka různé funkce.

Možné řídící jednotky jsou:

- Esy I/O

Kombinace jednoho nebo více čerpadel s řídící jednotkou umožňuje použít:

- Digitální vstupy
- Reléové výstupy
- Dálkový snímač tlaku
- Komunikační protokol Modbus

V následujícím textu označíme pojmem funkčnost řídící jednotky, sadu funkcí uvedených výše a zpřístupněných různými typy řídících jednotek

#### 13.4.1. Funkce dostupné z kontrolního boxu

Dostupné funkce jsou uvedeny v tabulce piú sotto.

Rys	Esy I/O
Opto-izolované digitální vstupy	•
Výstupní relé se spínacím kontaktem	•
Dálkový snímač tlaku	•
Modbus	•

Stůl 23: Funkce dostupné z ovládacího boxu

Parametry dostupné ve verzi KIWA

### 13.4.2. Elektrické připojení k uživatelským vstupům a výstupům

Viz manuál k řídící jednotce.

### 13.4.3. Nastavení funkcí z řídící jednotky

Výchozí hodnota všech vstupů a dálkového snímače tlaku je Zakázáno, takže aby je bylo možné používat, musí být aktivovány uživatelem viz kapitola Nastavení pomocných digitálních vstupů IN1, IN2, IN3, IN4 a PR: Dálkový tlakový senzor.

Výstupy jsou ve výchozím nastavení povoleny, viz kapitola Nastavení výstupů OUT1, OUT2.

Pokud není připojena žádná ovládací skříňka, jsou funkce vstupu, výstupu a dálkového snímače tlaku zanedbávány a nemají žádný vliv bez ohledu na jejich nastavení. Parametry související s řídící jednotkou (vstupy, výstupy a snímač tlaku) lze nastavit i v případě, že připojení chybí nebo dokonce není provedeno. Pokud je řídící jednotka přidružena (je součástí bezdrátové sítě čerpadla), ale kvůli problémům chybí nebo není viditelná, když jsou parametry související s funkcemi nastaveny na jinou hodnotu než Zakázáno, blikají, což znamená, že nebudou moci vykonávat svou funkci.

### 13.4.4. Spárování a odpojení čerpadla s řídící jednotkou

Chcete-li provést spojení mezi čerpadlem a řídící jednotkou, postupujte stejně jako při připojení čerpadla: na stránce AS v instalačním menu stiskněte tlačítko na 5 sekund, dokud modrá LED nezačne blikat (ať už je čerpadlo samo nebo ve skupině). Jakmile to uděláte, stiskněte na řídící jednotce tlačítko na 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a nezačne blikat modrá komunikační LED. Jakmile je spojení navázáno, stejná LED zůstane trvale svítit a symbol řídící jednotky se objeví na stránce AS čerpadla.

Disociace řídící jednotky je podobná jako u čerpadla: na stránce AS v instalačním menu stiskněte klávesu na 5 sekund; tím se vymažou všechna bezdrátová připojení, která jsou přítomna.

## 13.5. Reset a tovární nastavení

### 13.5.1. Obecný reset systému

Chcete-li systém resetovat, podržte současně 4 klávesy po dobu 3 sekund. Tato operace je stejná jako odpojení napájení, čekání na jeho úplné vypnutí a opětovné napájení. Při resetu se nevymažou nastavení uložená uživatelem.

### 13.5.2. Tovární nastavení

Zařízení opouští továrnu s řadou přednastavených parametrů, které mohou být změněny podle požadavků uživatele. Každá změna nastavení se automaticky ukládá do paměti a v případě potřeby je vždy možné obnovit tovární podmínky (viz Obnovení továrního nastavení v části 13.5.3 Obnovení továrního nastavení).

### 13.5.3. Obnovení továrního nastavení

Chcete-li obnovit tovární hodnoty, vypněte zařízení, počkejte, dokud se displej zcela nevypne, stiskněte a podržte klávesy a a zapněte napájení; uvolněte dvě tlačítka pouze tehdy, když se objeví písmena "EE". Tím se obnoví tovární nastavení (zpráva a opětovné načtení továrního nastavení na EEPROM trvale uložené v paměti FLASH). Jakmile jsou všechny parametry nastaveny, zařízení se vrátí do normálního provozu.



*Po obnovení továrních hodnot bude nutné resetovat všechny parametry, které charakterizují systém (zisky, nastavený tlak atd.) jako při první instalaci*

#### Tovární nastavení

Identifikační kód	Popis	Mezinárodní tovární nastavení	Angloamerické tovární nastavení	Instalační poznámka
BK	Jas displeje	80% / 50%	80% / 50%	
TK	Podsvícení osvětlení T	2 minuty	2 minuty	
Předložka francouzštiny	<sup>z</sup> Jazyk	Angličtina	Angličtina	
SP	Nastavená hodnota tlaku	2,7 baru	39 psi	
RI	Otáčky za minutu v manuálním režimu	3200 otáček za minutu	3200 otáček za minutu	
OD	Typ zařízení	1 (pevný)	1 (pevný)	
RP	Snižení tlaku pro restart	0,3	0,3	
MILISEKUNDA	Měřicí systém	0 (mezinárodní)	0 (mezinárodní)	

EK <span style="color:red;">(K)</span>	Funkce nízkého tlaku při sání	2 (Ruční reset)	2 (Ruční reset)	
PK <span style="color:red;">(K)</span>	Nízký práh tlaku na sání	1,0 baru	4 psi	
TUBERKULÓZA	Doba ucpání pro nedostatek vody	15 s	15 s	
T1 <span style="color:red;">(K)</span>	Nízké pr. zpoždění	2 s	2 s	
T2	Zpoždění při vypínání	10 s	10 s	
Praktický lékař	Proporcionální koeficient zesílení	0,5	0,5	
GI	Integrální koeficient zesílení	1,2	1,2	
MIKROMETR	Maximální rychlosť	3050 otáček za minutu	3050 otáček za minutu	
MEZIPODNIKOVÉ	Konfigurace rezervy	1 (automatický)	1 (automatický)	
ET	Max. doba výměny [h]	2	2	
Æ	Antiblokovací funkce	1(Povolit)	1(Povolit)	
AF	Nemrznoucí	1(Povolit)	1(Povolit)	
ZAJATEC	Změnit heslo	0	0	
ANO	Funkce anticyklace	0 (zakázáno)	0 (zakázáno)	

Stůl 24

## 14. KONKRÉTNÍ INSTALACE

### 14.1. Zakázání samonasávacího systému

Výrobek je vyroben a dodáván se schopností samonasávacího systému. Systém je schopen naplnit a proto pracovat v jakékoli zvolené konfiguraci instalace: pod hlavou nebo nad hlavou. Existují však případy, kdy samonasávací kapacita není nutná, nebo oblasti, kde je použití samonasávacích čerpadel zakázáno. Během plnění čerpadlo zavazuje část vody, která je již pod tlakem, aby se vrátila do sací části, dokud není při výdeji dosaženo hodnoty tlaku, díky které lze systém považovat za naplněný. V tomto okamžiku se recirkulační kanál automaticky uzavře. Tato fáze se opakuje při každém zapnutí čerpadla, a to i již naplněného, dokud není dosaženo stejné hodnoty tlaku, která uzavírá recirkulační port (přibližně 1 bar).

Když voda přichází na vstup do systému již pod tlakem (maximální povolené 2 bary) nebo když je instalace vždy pod spádem, je možné (a povinné tam, kde to vyžadují místní předpisy) vynutit uzavření recirkulačního otvoru a ztrátit samonasávací schopnost. To dává výhodu eliminace hluku podobného tleskání trubkového uzávěru při každém zapnutí systému.

Chcete-li vynutit uzavření samonasávací trubky, postupujte následovně:

- Odpojte napájení;
- vyprázdněte systém (pokud se nerozhodnete zabránit samonasávání při první instalaci);
- sejměte vypouštěcí víčko na lící E, dávejte pozor, aby nespadl O-kroužek;
- Pomocí kleští vytáhněte uzávěr ze svého místa. Uzávěr bude vytažen společně s O-kroužkem a kovovou pružinou, se kterou je sestaven;
- výjměte pružinu z uzávěru; zasuňte uzávěr opět do jeho sedla pomocí příslušného O-kroužku (strana s těsněním směrem dovnitř čerpadla, dřík s křížovými žebry směrem ven);
- našroubujte víčko poté, co jste umístili kovovou pružinu na stranu tak, aby byla stlačena mezi samotný uzávěr a žebra ve tvaru kříže dříku uzávěru. Při přemístování víčka se ujistěte, že příslušný O-kroužek je vždy správně na svém místě;
- Naplete čerpadlo, připojte napájecí zdroj, spusťte systém.

### 14.2. Instalace s rychlým připojením

DAB dodává sadu příslušenství pro rychlé připojení systému. Jedná se o rychlospojkovou základnu, na které se provádí připojení k zařízení a ze které lze systém jednoduše připojit nebo odpojit.

Výhody:

- možnost sestavení zařízení na místě, jeho testování, ale odstranění skutečného systému až do okamžiku dodání, zabránění možnému poškození (náhodné údery, špína, krádež, ...);
- pro asistenční službu je snadné vyměnit systém za "náhradní" v případě speciální údržby.

Systém namontovaný na jeho rozhraní pro rychlé připojení se zobrazí jako v Fík. 10.

(K) Parametry dostupné ve verzi KIWA

(K) Parametry dostupné ve verzi KIWA

### 14.3. Více sad

#### 14.3.1. Úvod do systémů s více čerpadly

Systémy s více čerpadly rozumíme čerpací soustrojí složené z několika čerpadel, jejichž dodávky proudí do společného rozdělovače. Zařízení spolu komunikují pomocí poskytnutého připojení (bezdrátového). Skupinu mohou tvořit maximálně 4 zařízení.

Systém s více čerpadly se používá hlavně pro:

- Zvýšení hydraulického výkonu ve srovnání s jedním zařízením.
- Zajištění kontinuity provozu v případě poruchy zařízení.
- Sdílení maximálního výkonu.

#### 14.3.2. Vytvoření systému s více čerpadly

Hydraulické zařízení musí být vytvořeno co nejsymetrickýji. Všechna čerpadla musí být připojena k jednomu výtlacnému potrubí.



Pro správnou funkci zařízení na zvyšování tlaku musí být pro každé zařízení stejně:

- hydraulické připojky,
- maximální rychlosť (parametr RM)

Firmware připojených jednotek Esybox Mini3 musí být stejný. Po zhotovení hydraulického systému je nutné vytvořit čerpací soustrojí provedením bezdrátového spojení zařízení (viz odst 14.3 Více sad)

#### 14.3.3. Bezdrátová komunikace

Zařízení spolu komunikují a bezdrátovou komunikací vysílají signály průtoku a tlaku.

#### 14.3.4. Připojení a nastavení vstupů s fotovazbou

Vstupy řídící jednotky I/O se používají k aktivaci funkcí plováku, pomocné požadované hodnoty, deaktivaci systému a nízkého sacího tlaku. Funkce jsou indikovány plovákovým spínačem (F1), symboly Px, F3 a F4. Pokud je funkce Paux aktivována, zvýší tlak v systému na nastavený tlak viz část. Nastavení pomocných digitálních vstupů IN1, IN2, IN3, IN4. Funkce F1, F3, F4 zastaví čerpadlo ze 3 různých důvodů, viz odst. Nastavení pomocných digitálních vstupů IN1, IN2, IN3, IN4. Parametry pro nastavení vstupů I1, I2, I3, I4 patří mezi citlivé parametry, takže nastavení jednoho z nich na libovolném zařízení znamená, že jsou automaticky zarovnáno na všech zařízeních. Parametry spojené s provozem více čerpadel.

Parametry zobrazené v nabídce pro provoz s více čerpadly jsou klasifikovány následovně:

- Parametry pouze pro čtení..
- Parametry s lokálním významem.
- Parametry konfigurace systému Multipump, které se zase dělí na: Citlivé parametry / Parametry s volitelným zarovnáním.

#### 14.3.5. Parametry týkající se multipump

Parametry zobrazené v nabídce pro provoz s více čerpadly jsou klasifikovány následovně:

- Parametry pouze ke čtení.
- Parametry s lokálním významem.
- Parametry konfigurace systému Multipump, které se zase dělí na:
  - Citlivé parametry
  - Parametry s volitelným zarovnáním

#### Parametry s lokálním významem

Jedná se o parametry, které lze rozdělit mezi různá zařízení a v některých případech je nutné, aby se lišily. U těchto parametrů není povoleno automaticky sladit konfiguraci mezi různými zařízeními. Například v případě ručního přiřazení adres se musí tyto adresy od sebe bezpodmínečně lišit. Seznam parametrů s lokálním významem pro zařízení.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• BK Jas</li> <li>• Doba zapnutí podsvícení TK</li> <li>• RI Otáčky/min v manuálním režimu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurace IC Reserve</li> <li>• RF Reset porucha a varování</li> </ul> |
|--|---|

#### Citlivé parametry

Jedná se o parametry, které musí být z důvodu úprav nutně sladěny v celém řetězci.

Seznam citlivých parametrů:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP Nastavená hodnota tlaku</li> <li>• P1 Pomocný vstup požadované hodnoty 1</li> <li>• P2 Pomocný vstup požadované hodnoty 2</li> <li>• P3 Pomocný vstup požadované hodnoty 3</li> <li>• P4 Pomocný vstup požadované hodnoty 4</li> <li>• RP Snižení tlaku pro restart</li> <li>• ET Max. doba výměny</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• T2 Doba vypnutí</li> <li>• GI Integrální zesílení</li> <li>• GP Proporcionální zisk</li> <li>• Nastavení I1 vstupu 1</li> <li>• Nastavení vstupu I2 2</li> <li>• Nastavení vstupu I3 3</li> <li>• Nastavení vstupu I4 4</li> </ul> |
|---|---|

- AY Anticycling
- NC Počet současných zařízení
- TB Doba chodu nasucho
- T1 Doba vypnutí po signálu nízkého tlaku
- OD Typ systému
- PR Dálkový tlakový senzor
- PW Změnit heslo

#### Automatické zarovnání citlivých parametrů

Když je detekován systém s více čerpadly, zkontroluje se kompatibilita nastavených parametrů. Pokud nejsou citlivé parametry sladěny mezi všemi zařízeními, objeví se na displeji každého zařízení hláška s dotazem, zda chcete konfiguraci daného zařízení rozšířit do celého systému. Pokud přijmete, citlivé parametry zařízení, na kterém jste na otázku odpověděli, budou distribuovány do všech zařízení v řetězci. Pokud existují konfigurace, které nejsou kompatibilní se systémem, není těmto zařízením povoleno šířit svou konfiguraci. Během normálního provozu má změna citlivého parametru zařízení za následek automatické vyrovnání parametru na všech ostatních zařízeních bez žádosti o potvrzení.



*Automatické zarovnání citlivých parametrů nemá žádný vliv na všechny ostatní typy parametrů. V konkrétním případě vložení zařízení s továrním nastavením do řetězce (zařízení nahrazující stávající zařízení nebo zařízení, na kterém byla obnovena tovární konfigurace), pokud jsou současné konfigurace s výjimkou továrních konfigurací kompatibilní, zařízení s tovární konfigurací automaticky převeze citlivé parametry řetězce*

#### Parametry s volitelným zarovnáním

Jedná se o parametry, u kterých je tolerováno, že nemusí být sladěny mezi různými zařízeními. Při každé změně těchto parametrů, když stisknete nebo , budete dotázáni, zda chcete změnu přenést do celého komunikačního řetězce. Tímto způsobem, pokud jsou všechny prvky řetězce stejné, se vyhnete nastavení stejných dat na všech zařízeních.

Seznam parametrů s volitelným zarovnáním:

- Jazyk LA
- MS Měřicí systém
- Antiblokovací ochrana AE
- AF AntiFreeze
- Výstup funkce O1 1 1
- Výstup funkce O2 2
- RM Maximální rychlosť

#### 14.3.6. První spuštění multipump systému

Proveďte hydraulické a elektrické připojení celého systému podle popisu v kapitole 6.2 Vodovodní a potrubní přípojka a 6.3 Elektrické připojení. Zapněte zařízení a vytvořte asociace podle popisu v odstavci AS: Asociace zařízení.

#### 14.3.7. Nastavení multičerpadla

Při zapnutí multipump se adresy přiřadí automaticky a algoritmus vybere jedno zařízení jako vedoucí nastavení. Vedoucí určuje rychlosť a počáteční pořadí každého zařízení v řetězci. Režim nastavení je sekvenční (zařízení se spouštějí jedno po druhém). Když nastanou podmínky spuštění, spustí se první zařízení, když dosáhne maximální rychlosť, spustí se další a poté další v pořadí. Počáteční pořadí nemusí být nutně ve vzestupném pořadí podle adresy automatu, ale závisí na odpracované pracovní době, viz ET: Max. doba spínání.

#### 14.3.8. Zadání startovního pořadí

Při každém zapnutí systému je ke každému zařízení přiřazeno pořadí startovních míst. V závislosti na tom se rozhoduje o postupném spouštění zařízení. Pořadí zahájení se během používání podle potřeby mění pomocí následujících dvou algoritmů:

- Dosažení maximální doby spínání.
- Dosažení maximální doby nečinnosti

#### 14.3.9. Maximální doba spínání

V závislosti na parametru ET (maximální doba spínání) má každý přístroj počítadlo pracovních časů a v závislosti na tom se počáteční pořadí aktualizuje pomocí následujícího algoritmu:

- pokud byla překročena alespoň polovina hodnoty ET, prioritu se vymění při prvním vypnutí střídače (přechod do pohotovostního režimu);
- pokud je hodnota ET dosažena bez zastavení, střídač se bezpodmínečně vypne a je mu nastavena minimální prioritu opětovného spuštění (výměna za chodу).



Pokud je parametr ET (Max. doba sepnutí) nastaven na 0, dojde při každém restartu k výměně. Vidět ET: Max. doba spínání.

#### 14.3.10. Dosažení maximální doby nečinnosti

Systém multipump má algoritmus proti stagnaci, jehož cílem je udržet čerpadla v perfektním provozním stavu a zachovat integritu čerpané kapaliny. Funguje tak, že umožňuje rotaci v pořadí čerpání tak, aby všechna čerpadla dodávala alespoň jednu minutu průtoku každých 23 hodin. K tomu dochází bez ohledu na konfiguraci zařízení (zapnutou nebo rezervovanou). Výměna priority vyžaduje, aby zařízení, které bylo zastaveno na 23 hodin, mělo ve výchozím pořadí maximální prioritu. To znamená, že jakmile bude potřeba dodávat tok, bude první na

řadě. Zařízení nakonfigurovaná jako záložní mají přednost před ostatními. Algoritmus ukončí svou činnost, když zařízení dodá alespoň jednu minutu průtoku. Pokud je po skončení zásahu algoritmu proti stagnaci zařízení nakonfigurováno jako rezervní, vrátí se mu minimální prioritá, aby se ochránilo před opotřebením.

#### 14.3.11. Rezervy a počet zařízení, která se podílejí na čerpání

Systém multipump čte, kolik prvků je v komunikaci propojeno a volá na toto číslo N. Pak v závislosti na parametrech: počet aktivních zařízení a NC, rozhoduje o tom, kolik a která zařízení musí v určitou dobu pracovat.

NC představuje maximální počet zařízení, která mohou pracovat současně.

Pokud je v řetězci více aktivních zařízení a NC simultánních zařízení, přičemž NC je menší než počet aktivních zařízení, znamená to, že maximálně NC zařízení začnou ve stejnou dobu a že se tato zařízení budou vyměňovat s počtem aktivních prvků. Pokud je zařízení nakonfigurováno s preferencí rezervy, bude poslední ve startovním pořadí, takže například pokud jsou 3 zařízení a jedno z nich je nakonfigurováno jako rezervní, rezerva bude třetím prvkem ke spuštění, zatímco pokud je nastaven počet aktivních zařízení na 2, rezerva se nespustí, pokud nedojde k poruše jednoho ze dvou aktivních.

Viz také vysvětlení parametrů

NC: Současná zařízení;

IC: Konfigurace záložního padáku.

#### 14.3.12. Bezdrátové ovládání

Zařízení lze připojit k jiným zařízením pomocí proprietárního bezdrátového kanálu. Existuje tedy možnost ovládat konkrétní operace systému prostřednictvím signálů přijatých v dálkovém režimu: například v závislosti na hladině nádrže dodávané plovákem je možné nařídit její naplnění; se signálem přicházejícím z časovače je možné změnit nastavenou hodnotu z SP na P1 pro napájení zavlažování. Tyto signály vstupující nebo vystupující ze systému jsou řízeny řídící jednotkou, kterou lze zakoupit samostatně v katalogu DAB.

### 15. AKTUALIZACE APLIKACÍ, CLOUDU A SOFTWAREU

Prostřednictvím aplikace nebo prostřednictvím servisního střediska je možné aktualizovat software zařízení na nejnovější dostupnou verzi. Pro provoz čerpací skupiny je nutné, aby všechny verze firmwaru byly stejné, takže v případě, že vytváříte skupinu s jedním nebo více zařízeními s různými verzemi firmwaru, budete muset provést aktualizaci, aby byly všechny verze v souladu.

#### Požadavky na aplikace ze smartphonu

- Android ≥ 8.
- IOS ≥ 12
- Přístup k internetu

#### Požadavky na PC pro přístup ke clouдовému řídicímu panelu.

- WEB prohlížeč, který podporuje JavaScript (např. Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Safari).
- Přístup k internetu

#### Aktualizace/aktualizace firmwaru

Než začnete zařízení používat, ujistěte se, že je produkt aktualizován na nejnovější dostupnou verzi SW. Aktualizace zajišťuje lepší použitelnost služeb nabízených produktem.

Chcete-li z produktu vytěžit maximum, nahlédněte také do online příručky a podívejte se na instruktážní videa. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webových stránkách dabpumps.com nebo na adrese: Internetofpumps.com.

#### 15.1. Stažení a instalace aplikace

Produkt lze konfigurovat a monitorovat prostřednictvím speciální aplikace DAB v hlavních obchodech a na webovém portálu.

Máte-li jakékoli pochybnosti, přejděte na webovou stránku internetofpumps.com, kde vás provede operací.

- Stáhněte si aplikace z obchodu Google Play pro zařízení Android nebo App Store pro zařízení Apple.
- U Pokud je staženo, na obrazovce vašeho zařízení se objeví ikona spojená s aplikací.
- Pro optimální provoz aplikace přjměte podmínky použití a všechna oprávnění potřebná k interakci se samotným zařízením.
- Aby bylo počáteční nastavení a/nebo registrace do cloudu DAB a instalace ovladače úspěšná, musíte si pečlivě přečíst a dodržovat všechny pokyny v aplikaci.




Pokud se signál WiFi zhoršuje, doporučuje se použít WiFi Extender



Doporučuje se použít DHCP, i když existuje možnost nastavit statickou IP adresu

Stáhněte si aplikaci  
[ODTUD](#)



## 15.2. Registrace do cloutu DAB

Pokud ještě nemáte účet DAB pro cloud DAB, zaregistrujte se kliknutím na příslušné tlačítko v aplikaci nebo podle informací na URL. Je vyžadována platná e-mailová adresa a obdržíte aktivační odkaz k potvrzení.

Zadejte všechny povinné údaje označené hvězdičkou. Udělte souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a vyplňte požadované údaje.

Registrace do cloutu DAB je bezplatná a umožňuje vám získat užitečné informace pro používání produktů DAB.

## 15.3. Konfigurace produktu

Produkt lze konfigurovat a sledovat prostřednictvím speciální aplikace v hlavních obchodech. Máte-li jakékoli pochybnosti, přejděte na webovou stránku [internetofpumps.com](http://internetofpumps.com), kde vás provede operací.

Aplikace provede instalacního technika krok za krokem první konfiguraci a instalaci produktu. Aplikace vám také umožňuje aktualizovat váš produkt a využívat digitální služby DAB. K dokončení operace se podívejte na samotnou aplikaci.

## 16. SPECIFICKÉ KONFIGURACE

### 16.1. Vertikální konfigurace

Vyjměte 4 podpěrné nožičky ze spodní příhrádky obalu a zcela je zašroubujte do jejich mosazných sedadel. Umístěte systém na místo s ohledem na rozměry:

- Vzdálenost minimálně 10 mm mezi čelem E systému a jakoukoli stěnou je povinná pro zajištění větrání přes poskytnuté mřížky.
- Doporučuje se vzdálenost minimálně 270 mm mezi čelem B systému a překážkou, aby bylo možné provádět údržbu zpětného ventilu bez odpojení systému.
- Doporučuje se vzdálenost minimálně 200 mm mezi čelem A systému a překážkou, aby bylo možné odstranit dveře a získat přístup do technického prostoru.

Pokud povrch není rovný, odšroubujte patku, která se nedotýká, a upravte její výšku, dokud se nedotkne povrchu, aby byla zajištěna stabilita systému. Systém musí být ve skutečnosti umístěn v bezpečné a stabilní poloze a zajistit, aby jeho osa byla svislá: nesmí být v nakloněné poloze.

#### 16.1.1. Instalace "nad hlavu"



vertikální instalace systému je typu "nad hlavou", doporučuje se namontovat zpětný ventil do sací části systému; To má umožnit operaci načítání systému.



Pokud je instalace typu "nad hlavou", instalujte sací potrubí od zdroje vody k čerpadlu tak, aby nedocházelo k tvorbě husích krků nebo sifonů. Neumisťujte sací potrubí nad úroveň čerpadla (aby se zabránilo tvorbě vzduchových bublin v sacím potrubí). Sací potrubí musí táhnout na svém vstupu v hloubce nejméně 30 cm pod hladinou vody a musí být vodotěsné po celé své délce, až ke vstupu do elektrického čerpadla.

Vstupte do technického prostoru a pomocí nástroje nebo šroubováku sejměte plnicí víčko. Naplňte systém čistou vodou přes vkládací dvířka a dbejte na to, aby vzduch vysel ven. Pokud je zpětný ventil na sacím potrubí umístěn v blízkosti vstupních dveří systému, mělo by být množství vody, kterým se má systém naplnit, 2,2 litru. Zpětný ventil se doporučuje namontovat na konec sacího potrubí (patní ventil), aby bylo možné jej rychle naplnit i během nakládky. V tomto případě bude množství vody potřebné pro nakládku záviset na délce sacího potrubí.

#### 16.1.2. Instalace "pod hlavu"

Pokud mezi vodním ložiskem a systémem nejsou žádné zpětné ventily (nebo pokud jsou otevřené), naplní se automaticky, jakmile je povoleno vypustit zachycený vzduch. Takže uvolnění plnicího uzávěru natolik, aby se odvzdušnil zachycený vzduch, umožní úplné naplnění systému. Jakmile voda vytče, musíte prozkoumat provoz a zavřít nakládací dvířka (doporučuje se však namontovat zpětný ventil do části sacího potrubí a použít jej k řízení nakládky s otevřeným uzávěrem). Alternativně v případě, že je sací potrubí zachyceno uzavřeným ventilem, může být nakládka provedena podobným způsobem, jaký je popsán pro instalaci nad hlavou.

## 16.2. Horizontální konfigurace

Vyměte 4 podpěrné nožičky ze spodní příhrádky obalu a zcela je zašroubujte do jejich mosazných sedadel. Umístěte systém na místo s ohledem na rozměry:

- Doporučuje se vzdálenost minimálně 270 mm mezi čelem B systému a překážkou, aby bylo možné provádět údržbu zpětného ventilu bez odpojení systému.
- Doporučuje se vzdálenost minimálně 200 mm mezi čelem A systému a překážkou, aby bylo možné odstranit dveře a získat přístup do technického prostoru.
- Vzdálenost minimálně 10 mm mezi čelem D systému a překážkou je povinná pro vyvedení napájecího kabelu.

Pokud povrch není rovný, odšroubujte patku, která se nedotýká, a upravte její výšku, dokud se nedotkne povrchu, aby byla zajistěna stabilita systému. Systém musí být ve skutečnosti umístěn v bezpečné a stabilní poloze a zajistit, aby jeho osa byla svislá: nesmí být v nakloněné poloze.

V této konfiguraci lze použít jedno ze 2 úst jako alternativu k druhému (v závislosti na pohodlí instalace), nebo současně (systém duálního podávání). Odstraňte tedy víčko (víčka) z dvírek, které hodláte použít, pomocí nástroje nebo šroubováku.

### 16.2.1. Instalace "nad hlavu"

Pomocí šroubováku sejměte víčko plnicího hrdla, které přes nakládací dvírka naplňuje systém čistou vodou, přičemž dbejte na to, aby vzduch vyšel: pro zajištění optimálního plnění je vhodné otevřít také nakládací dvírka na horní straně produktu, která se používají k plnění ve svislé konfiguraci, aby se zcela vypustil veškerý vzduch, který by jinak mohl být zachycen uvnitř systému. Po dokončení operace dbejte na správné uzavření otvorů. Doporučuje se umístit na konec sací hadice (patní ventil) zpětný ventil, aby mohl být během nakládání také zcela naplněn. V tomto případě bude množství vody potřebné pro nakládku záviset na délce sací hadice.

### 16.2.2. Instalace "pod hlavu"

Pokud mezi nádrží na vodu a systémem nejsou žádné uzavírací ventily (nebo jsou otevřené), systém se automaticky nabije, jakmile je mu umožněno uvolnit zachycený vzduch. Poté povolte uzávěr plnicího hrdla, dokud větrací otvory neumožní plné nabití systému. Provoz musí být monitorován a nakládací dvírka musí být zavřena, jakmile voda vytče.

Alternativně, pokud je sací potrubí zachyceno uzavřeným ventilem, může být nakládka provedena způsobem podobným tomu, který je popsán pro instalaci nad hlavou.

## 17. NÁSTROJ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Společnost DAB dodává výrobku jeden nebo více doplňkových nástrojů (např. klíče, jiné atd.), které jsou užitečné pro provádění operací na systému požadovaných během instalace a jakýchkoli mimořádných operací údržby.

Příslušenství se používá pro:

- Otevírání a zavírání Docku (pokud existuje)
- Odstranění NRV
- Manévrování s víkem
- Orientace panelu rozhraní (pokud je stanovena v kapitole 12.1) nebo k otevření dvírek příhrádky vedle samotného panelu rozhraní.



Po použití klíče uložte klíč a/nebo jakoukoli jeho součást do určené příhrádky. Vidět Fík. 2.



V případě ztráty nebo poškození klíče lze operaci provést pomocí nejvhodnějšího nástroje podle typu produktu: standardní šestihranný klíč, nástrčný klíč, plochý šroubovák, křížový šroubovák.

### 17.1. Specifikace Esyboxu

Nástroj je umístěn v technickém prostoru. Skládá se ze 3 kláves (Fík. 12):

- kovový klíč se šestihranným průřezem;
- plochý plastový klíč;
- cylindrický plastový klíč.

Klíč "1" se zase vloží na konec "D" klíče "3". Při prvním použití musíte oddělit 2 plastové klíče "2" a "3", které jsou dodávány spojené můstekem (Fík. 12): rozbitje můstek "A", přičemž dávejte pozor, abyste odstranili zbytky po rezání ze 2 klíčů, aby nezůstaly žádné ostré kousky, které by mohly způsobit zranění.

Použijte klávesu "1" pro orientaci panelu rozhraní, jak je popsáno v odstavci 12.1. Klíč je ztracen nebo poškozen, operaci lze provést pomocí standardního 2 mm imbusového klíče (Fík. 14).

Jakmile jsou 2 plastové klíče odděleny, lze je použít vložením "2" do jednoho z otvorů "B" v klíči "3": podle toho, který otvor je nejpohodlnější, v závislosti na provozu. V tomto okamžiku získáte multifunkční křížový klíč, jehož použití odpovídá každému ze 4 konců. Chcete-li použít křížový klíč, musíte nepoužít klíč "1" odložit na bezpečné místo, aby se neztratil, nebo jej na konci operací vrátit zpět na své místo uvnitř klíče "3".

**Použití koncovky "C": (Fík. 16)**

Jedná se prakticky o šroubovák s rovným hrotom správné velikosti pro manévrování s krytkami hlavních připojení systému (1" a 1"1/4). Použít se při první instalaci k odstranění uzávěrů z úst, na která chcete systém připojit; pro plnění v případě vodorovné instalace; pro přístup ke zpětnému ventilu, ... Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození klíče, lze stejně operace provést pomocí šroubováku vhodné velikosti s rovným hrotom.

**Použití koncovky "D": (Fík. 16)**

Šestihraná hlava s vnitřním šestihranem vhodná pro sejmoutí víčka pro provedení plnění v případě vertikální instalace. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození klíče, totéž.

**Použití koncovky "E": (Fík. 16)**

Jedná se prakticky o šroubovák s rovným hrotom správné velikosti pro manévrování s přístupovým krytem hřídele motoru a v případě, že je nainstalováno rozhraní pro rychlé připojení systému (par. 14.2), pro přístup ke klíči pro odpojení připojení. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození klíče, lze stejně operace provést pomocí šroubováku vhodné velikosti s rovným hrotom.

**Použití koncovky "F": (Fík. 16)**

Funkce tohoto nástroje je určena pro údržbu zpětné klapky a je blíže popsána v příslušném odstavci 20.

## **18. EXPANZNÍ NÁDOBA**

Systém je doplněn integrovanou expanzní nádobou o celkové kapacitě 2 litry.

Hlavní funkce expanzní nádoby jsou:

- aby byl systém pružný a chránil jej před vodním rázem;
- pro zajištění rezervy vody, která v případě malých netěsností udrží tlak v systému po delší dobu a zbytečně se rozprostře
- restartování soustavy, které by jinak probíhalo nepřetržitě; Když je rozvodná síť zapnuta, zajistěte tlak vody po dobu několika sekund, které systému trvá zapnutí a dosažení správné rychlosti otáčení.

Funkci integrované expanzní nádoby není zajistit takovou rezervu vody, aby se snížily zásahy systému (požadavky ze strany energetické společnosti, nikoli z důvodu netěsnosti v systému). Do systému je možné přidat expanzní nádobu s kapacitou, kterou preferujete, a připojit ji k bodu na dávkovacím systému (nikoli k sajícímu bodu). V případě horizontální instalace je možné se připojit na nevyužívanou vývod. Při výběru nádrže počítejte s tím, že množství vypouštěné vody bude záviset také na parametrech SP a RP, které lze v systému nastavit (par. 13.2). Expanzní nádoba je předem naplněna tlakovým vzduchem přes ventil přístupný z technického oddělení (Fík. 3).

Hodnota předpětí, se kterou je expanzní nádoba dodávána výrobcem, je v souladu s parametry SP a RP nastavenými jako výchozí a přesto splňuje následující rovnici:

$$P_{AIR} = SP - RP - 0,7 \text{ bar}$$

Kde::

- $P_{AIR}$  : hodnota tlaku vzduchu v barech;
- SP = nastavená hodnota (Par. 3.0) v baru
- RP = Snižení tlaku pro opětovný rozběh (par. 0,3) v barech

Takže výrobcem:

$$P_{AIR} = P_{AIR} = 3,0 - 0,3 - 0,7 = 2,0 \text{ bar}$$

Pokud jsou pro parametry SP a/nebo RP nastaveny různé hodnoty, regulujte ventil expanzní nádoby vypouštěním nebo vpouštěním vzduchu, dokud nebude výše uvedená rovnice opět splněna (např.: SP=2,0 bar; RP=0,3 baru; uvolněte vzduch z expanzní nádoby, dokud není na ventilu dosaženo tlaku 1,0 baru).

Nedodržení výše uvedené rovnice může vést k poruchám systému nebo k předčasnému prasknutí membrány uvnitř expanzní nádoby. Vzhledem k objemu expanzní nádoby pouhé 2 litry musí být jakákoli operace pro kontrolu tlaku vzduchu provedena velmi rychlým připojením manometru: u malých objemů může ztráta i omezeného množství vzduchu způsobit znatelný pokles tlaku.

Kvalita expanzní nádoby zajišťuje udržení nastavené hodnoty tlaku vzduchu, pokračujte v její kontrole pouze při kalibraci nebo pokud jste si jistí poruchou. Jakákoli operace ke kontrole a/nebo resetování tlaku vzduchu musí být provedena s dávkovacím systémem, který není pod tlakem: odpojte čerpadlo od napájení a otevřete spotřebič nejbližše čerpadlu, přičemž jej nechte otevřený, dokud již nebude dávat žádnou vodu. Speciální konstrukce expanzní nádoby zajišťuje její množství a trvání v průběhu času, zejména membrány, která je u předmětu tohoto typu obvykle součástí podléhající opotřebení. V případě poškození však musí být vyměněna celá expanzní nádoba a to výhradně oprávněným personálem.

### 18.1. Údržba expanzní nádoby

Viz odstavec 18 pro operace ke kontrole a úpravě tlaku vzduchu v expanzní nádobě a k její výměně, pokud je poškozená.

Pro přístup k ventilu expanzní nádoby postupujte následovně:

- sejměte přístupová dvířka do speciálního prostoru pro údržbu (Fík. 1) a uvolněte 2 upevňovací šrouby pomocí nástroje. Doporučuje se neodstraňovat šrouby úplně, abyste je mohli použít k vytážení dveří. Dávejte pozor, aby po demontáži dvířek nespadly šrouby dovnitř systému (Fík. 14);
- vysuňte gumový uzávěr z ventilu nebo expanzní nádoby;
- regulovat ventil;
- přemístěte gumovou krytku;
- Přemístěte dvířka a utáhněte 2 šrouby.

### 19. HŘÍDEL MOTORU

Elektronické řízení systému zajišťuje plynulý start tak, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání mechanických částí a tím se prodloužila životnost výrobku. Ve výjimečných případech by tato vlastnost mohla způsobit problémy při spouštění čerpadla: po určité době nečinnosti, možná s vypuštěným systémem, by se soli rozpuštěné ve vodě mohly usadit a vytvořit kalcifikaci mezi pohyblivou částí (hřídelí motoru) a pevnou částí čerpadla, čímž by se zvýšil odpor při spuštění. V tomto případě může stačit pomocí hřídeli motoru rukou, aby se oddělila od vápenatých kamenů. V tomto systému je provoz možný, protože je zaručen přístup k hřídeli motoru zvenčí a na konci hřidele je zajištěna drážka. Postupujte následovně:

- sejměte přístupový kryt hřidele motoru;
- vložte šroubovák s rovným hrotom do drážky na hřideli motoru a manévrojte, otáčejte se ve 2 směrech;
- pokud se volně otáčí, lze systém spustit;
- Pokud je rotace zablokována, nelze ji odstranit ručně, volejte asistenční službu.

### 20. ZPĚTNÝ VENTIL

Systém má integrovaný zpětný ventil, který je nezbytný pro správnou funkci. Přítomnost pevných těles nebo písku ve vodě by mohla způsobit poruchu ventilu a tím i systému. Přestože se doporučuje používat čerstvou vodu a případně namontovat filtry na vstup, pokud si všimnete abnormálního chodu zpětného ventilu, lze jej vyjmout ze systému a vyčistit a/nebo vyměnit následujícím postupem:

- odpojte napájení;
- vyprázdnit systém;
- odstraňte případné šrouby;
- s použitím doplňkového nástroje (nebo s kleštěmi) sejměte víčko;
- Vytáhněte ventil
- Vyčistěte ventil pod tekoucí vodou, ujistěte se, že není poškozený, a v případě potřeby jej vyměňte;

Vzhledem k tomu, že kazeta zůstává na svém místě po dlouhou dobu a/nebo kvůli přítomnosti sedimentu, může být síla potřebná k vytážení kazety taková, že může poškodit doplňkový nástroj. V tomto případě je to zámerné, protože je lepší poškodit nástroj než kazetu. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození klíče, lze stejnou operaci provést kleštěmi.

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození jednoho nebo více O-kroužků během údržby zpětného ventilu, je nutné je vyměnit. V opačném případě nemusí systém fungovat správně.

### 21. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



Před zahájením hledání závad je nutné odpojit napájení čerpadla.

Chyba	VEDL	Pravděpodobné příčiny	Léky
Čerpadlo nespustí. se	Červená: vypnuto Bílá: vypnuto Modrá: vypnuto	Žádná elektrická energie	Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí a zástrčku znova zasuňte.
Čerpadlo nespustí se	Červená: svítí Bílá: svítí Modrá: vypnuto	Hřidel je zablokována	Viz odstavec 19 (údržba hřidele motoru).
Čerpadlo nespustí. se	Červená: vypnuto Bílá: svítí Modrá: vypnuto	Energetická náročnost na vyšší úrovni, než je úroveň tlaku při restartu systému (par. 12).	Zvyšte úroveň restartovacího tlaku systému zvýšením SP nebo snížením RP.
Čerpadlo nezastaví. se	Červená: vypnuto	• Netěsnost v systému.	• Zkontrolujte systém, najděte a odstraňte únik.

	Bílá: svítí Modrá: vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ucpané oběžné kolo nebo hydraulická část.</li> <li>Vzduch vstupující do sacího potrubí.</li> <li>Vadný snímač průtoku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demontujte systém a odstraňte překážky (asistenční služba).</li> <li>Zkontrolujte sací potrubí, najděte a odstraňte příčinu pronikání vzduchu dovnitř.</li> <li>Obraťte se na asistenční centrum.</li> </ul>
Nedostatečné dodání	Červená: vypnuto Bílá: svítí Modrá: vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Příliš velká hloubka sání.</li> <li>Sací potrubí je ucpané nebo nedostatečný průměr.</li> <li>Ucpané oběžné kolo nebo hydraulická část.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se zvyšující se hloubkou sání klesá hydraulický výkon výrobku (par. 12). Zkontrolujte, zda lze hloubku sání zmenšit.</li> <li>Použijte sací trubku s větším průměrem (ale nikdy ne menším než 1").</li> <li>Zkontrolujte sací trubku, zjistěte příčinu udušení (překážka, suchý ohyb, protisklon,...) a odstraňte ji.</li> <li>Demontujte systém a odstraňte překážky (asistenční služba).</li> </ul>
Cerpadlo se spustí bez požadavku na dodávku	Červená: vypnuto Bílá: svítí Modrá: vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netěsnost v systému.</li> <li>Vadný zpětný ventil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte systém, najděte a odstraňte únik.</li> <li>Proveďte servis zpětného ventila podle popisu v odstavci 20.</li> </ul>
Tlak vody při zapnutí utility není okamžitý	Červená: vypnuto Bílá: svítí Modrá: vypnuto	Expanzní nádoba je prázdná (nedostatečný tlak vzduchu) nebo má prasklou membránu	Zkontrolujte tlak vzduchu přes ventil v technickém prostoru. Pokud při kontrole vytéká voda, je plavidlo rozbité: asistenční služba. V opačném případě obnovte tlak vzduchu podle rovnice par. 18.
Když je nástroj zapnutý, průtok klesne na nulu, než se spustí čerpadlo	Červená: vypnuto Bílá: svítí Modrá: vypnuto	Tlak vzduchu v expanzní nádobě je vyšší než spouštěcí tlak systému	Kalibrujte tlak v expanzní nádobě nebo nakonfigurujte parametry SP a/nebo RP tak, aby vyhovovaly rovnici (odst. 18).

## 21.1. Odstraňování problémů s vestavěnou elektronikou



Před zahájením hledání závad je nutné odpojit napájení čerpadla.

Chyba	VEDL	Pravděpodobné příčiny	Léky
Na displeji se zobrazí BL	Červená: svítí Bílá: svítí Modrá: vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žádná voda.</li> <li>Čerpadlo není naplněno.</li> <li>Žádaná hodnota není dosažitelná s nastavenou hodnotou RM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naplňte čerpadlo a zkontrolujte, zda je v potrubí vzduch. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané sací nebo nějaké filtry.</li> <li>Nastavte hodnotu RM, která umožňuje dosažení požadované hodnoty</li> </ul>
Na displeji se zobrazí BP1	Červená: svítí Bílá: svítí Modrá: vypnuto	Vadný snímač tlaku	Kontaktujte asistenční centrum
Na displeji se zobrazí BP2	Červená: svítí Bílá: svítí Modrá: vypnuto	Vadný snímač tlaku	Kontaktujte asistenční centrum
Na displeji se zobrazí OC	Červená: svítí Bílá: svítí Modrá: vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadměrná absorpcie.</li> <li>Čerpadlo je zablokováno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapalina je příliš hustá. Nepoužívejte čerpadlo pro jiné kapaliny než vodu.</li> <li>Obraťte se na asistenční centrum.</li> </ul>
Na displeji se zobrazí PB	Červená: svítí Bílá: svítí Modrá: vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napájecí napětí je příliš nízké.</li> <li>Nadměrný pokles napětí na lince.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte přítomnost správného napájecího napětí.</li> <li>Zkontrolujte část napájecích kabelů.</li> </ul>
Na displeji se zobrazí: Stisknutím této konfigurace se tato konfigurace rozšíří	Červená: vypnuto Bílá: svítí Modrá: vypnuto	Jedno nebo více zařízení má citlivé parametry nezarovnané.	Stiskněte  klávesu na zařízení, o kterém jsme si jisti, že má nejaktuálnější a správnou konfiguraci parametrů.



**DAB PUMPS LTD.**

6 Gilbert Court  
Newcomen Way  
Severalls Business Park  
Colchester  
Essex  
CO4 9WN - UK  
[salesuk@dwtgroup.com](mailto:salesuk@dwtgroup.com)  
Tel. +44 0333 777 5010

**DAB PUMPS BV**

'tHofveld 6 C1  
1702 Groot Bijgaarden - Belgium  
[info.belgium@dwtgroup.com](mailto:info.belgium@dwtgroup.com)  
Tel. +32 2 4668353

**DAB PUMPS INC.**

3226 Benchmark Drive  
Ladson, SC 29456 - USA  
[info.usa@dwtgroup.com](mailto:info.usa@dwtgroup.com)  
Tel. 1- 843-797-5002  
Fax 1-843-797-3366

**DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.**

Ul. Janka Muzykanta 60  
02-188 Warszawa - Poland  
[polska@dabpumps.com.pl](mailto:polska@dabpumps.com.pl)

**DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.**

No.10 Xindong Road Jiulong Town, Jiaozhou City  
266319, Qingdao (Shandong) - China  
[mailto:info.china@dabpumps.com](mailto:mailto:info.china@dabpumps.com)

**DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD**

426 South Gippsland Hwy,  
Dandenong South VIC 3175 – Australia  
[info.oceania@dwtgroup.com](mailto:info.oceania@dwtgroup.com)  
Tel. +61 1300 373 677

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Calle Verano 18-20-22  
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid  
Spain  
[Info.spain@dwtgroup.com](mailto:Info.spain@dwtgroup.com)  
Tel. +34 91 6569545  
Fax: + 34 91 6569676

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4  
5151 DL Drunen - Nederland  
[info.netherlands@dwtgroup.com](mailto:info.netherlands@dwtgroup.com)  
Tel. +31 416 387280  
Fax +31 416 387299

**DAB PUMPS SOUTH AFRICA**

Twenty One industrial Estate,  
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4  
Olifantsfontein - 1666 - South Africa  
[info.sa@dwtgroup.com](mailto:info.sa@dwtgroup.com)  
Tel. +27 12 361 3997

**DAB PUMPS GmbH**

Am Nordpark 3  
41069 Mönchengladbach, Germany  
[info.germany@dwtgroup.com](mailto:info.germany@dwtgroup.com)  
Tel. +49 2161 47 388 0  
Fax +49 2161 47 388 36

**DAB PUMPS HUNGARY KFT.**

H-8800  
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5  
Hungary  
Tel. +36 93501700

**DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Av Amsterdam 101 Local 4  
Col. Hipódromo Condesa,  
Del. Cuauhtémoc CP 06170  
Ciudad de México  
Tel. +52 55 6719 0493

**DAB PUMPS S.p.A.**

Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
[www.dabpumps.com](http://www.dabpumps.com)